









ТАБЛИЦА МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

УРОВЕНЬ	ФУНКЦИИ / СОВМЕСТИМОСТЬ	
№0	Ввод уровня	
№1	Запись брелоков	
	Брелок – 4 шт. (868MHz)	D022
	Брелок – 1шт. (BLE 4.2)	D030
№2	Программирование «Сервисного ПИН-кода»	
№3	Запись холостых оборотов	
№4	Сброс на заводские настройки	
№10  x1	Запись Bluetooth-устройств	
	№10.1	Запись радиометок BT760 – 3 шт.
	№10.1.1	Запись радиометки №1
	№10.1.2	Запись радиометки №2
	№10.1.3	Запись радиометки №3
	№10.3	Запись датчиков двери DMS-100 BT – 10 шт.
	№10.3.1	Запись датчика №1 (штатная логика работы)
	№10.3.2	Запись датчика №2 (штатная логика работы)
	№10.3.3-10	Запись датчика №3-10 (программируемая логика работы)
	№10.4	Запись радиореле BTR-101 – 2 шт.
	№10.4.1	Запись радиореле №1
	№10.4.2	Запись радиореле №2
	№10.5	Запись мобильного устройства – 1 шт.
	№10.6	Запись подкапотного модуля RHM-03 BT – 1 шт.
	№10.7	Запись дополнительного устройства DI-04 BT или BT-01 – 1шт.
	№10.8	Запись телеметрического модуля NAV-09 – 1 шт
	№10.9	Запись GPS/ГЛОНАСС-приёмника NAV-035 BT – 1 шт.
	№10.10	Обновление ПО встроенного Bluetooth-модема
№11  x1.1	Программирование «ПИН-кода иммобилайзера»	
№12  x1.2	Калибровка уровня топлива	
№13  x1.3	Включение/выключение кодового иммобилайзера	
№15  x1.5	Включение/выключение устройств авторизации (включение/выключение иммобилайзера, антиразбоя)	
№17  x1.7	Программирование «ПИН-кода иммобилайзера» Бесключевой обход штатного иммобилайзера	
№50  x5	Запись мобильного устройства	
№100  x10	Выход из меню программирования	