

Управление отопителем, оснащённым переключателем

Отопитель Webasto Air Top 2000ST (бензин) запускается поворотом ручки переключателя, находящейся в крайнем левом положении. Поворот ручки влияет на температуру, она тем выше, чем правее повернута ручка. Внимание! От объема помещения зависит и задержка его обогрева. Функционирование отопителя изменяется автоматически в соответствии с разницей между показанием, измеряемым датчиком отопителя и температурой на переключателе.



Коды неисправностей

При наличии на отопителе стандартного или комби-таймера, аварийная блокировка выдает на дисплей таймера следующие коды неисправности:

- F 0. Неисправен блок управления
- F 1. Две попытки включения неудачные или не появляется пламя
- F 2. Обрыв пламени (возникает более 3 раз)
- F 3. Снизилось напряжение ниже установленных норм или превысило допустимые нормы
- F 4. Несвоевременное распознавание пламени
- F 5. Замыкание датчика пламени или обрыв цепи
- F 6. Короткое замыкание в датчике температуры или обрыв цепи
- F 7. Короткое замыкание в дозирующем насосе или обрыв цепи
- F 8. Блокировка или перегрузка крыльчатки нагнетателя воздуха, короткое замыкание в моторе нагнетателя воздуха или обрыв цепи
- F 9. Короткое замыкание штифта накаливания или обрыв цепи
- F 10. Перегрев
- F 11. Короткое замыкание ограничителя нагрева или обрыв цепи
- F 12. Блокировка отопителя: изъять предохранитель и установить его обратно
- F 13. Неверное расположение датчика перегрева
- F 14. Короткое замыкание на органе управления потенциометра или обрыв цепи

Если в качестве органа управления отопитель Webasto Air Top 2000ST (бензин) оборудован переключателем, то код неисправности подается после выключения системы в виде блик-кода – мигающей лампочки на переключателе. После пяти коротких звуковых импульсов выдаются длинные сигналы – их количество в зависимости от неисправности соответствует цифре после буквы F в представленной выше таблице кодов.