

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
1411	A6 (C6) A6 Allroad (C6) S6 (C6) RS6 (C6) Q7 (Тип 4L)	c'04→11 c'06→10 c'06→11 c'08→10 c'05→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
1122	С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	-	●	-	L	●	-	●	●	-	Г	●	-	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1133	БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	-	●	-	L	●	-	●	●	-	Г	●	-	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	A8 (D3) S8 (D3)	c'02→10 c'03→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	*	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1122 1133	A8 (D4)	c'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	L	●	-	●	●	-	Г	●	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
 ** Глушение со штатного брелока невозможно
 В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании
 Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
 Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
 Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow

* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
 ** Только в режиме "снято с охраны!"
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

КОД 1133 ДЛЯ КОМП. БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
 Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
 Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																							
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
AUDI	1128	TT (8S)	c'14→	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	L	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1127	Q3 I +Re. (A5)	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	L	-	-	●	●	-	Γ	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.			
	1417	Q7 II	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	-	-	●	●	●	A	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	C/1	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе C/1- моргание всеми индикаторами на приборной панели Подключение к CAN1 на BCM разъем B, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow Для управления ПП по CAN подключение CAN2 (жгут с правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow
		Q5 II	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	-	-	●	●	●	A	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
		A4 V (B9)	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	-	-	●	●	●	A	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
		A5 II	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	-	-	●	●	●	A	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	1111	R8 (42)	c'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Γ	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
BENTLEY	1137	Flying Spur	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Γ	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																																							
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
BMW	5113	X3 (F25)	c'10→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		
	5114	X3 (F25)	c'10→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	%	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET». ** Включение обогрева сидений Управление предпусковым подогревателем по CAN2 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5122	X3 (F25)	c'10→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
	5119	X5 (F15)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	L	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	**	C/2	3/2	*В зависимости от комплектации (отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины). **Панель упр. стеклоподъемниками – водительский, пас. передний правый; на мультимедии - «4»; на руле – громкая связь, «+», «-», «OK». Запуск предпускового подогревателя по CAN2 C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – два длинных

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
	X6 (F16)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L	●			*	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	●	**	C/2	3/2	<p>3/2(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый. Для «Блокировка по CAN» подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий.</p>		
5114	X4 (F26)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	%	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	*	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET». ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод, Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый</p>		
5122	X4 (F26)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	*	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET». Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод, Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>		
	X1 (F48)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	L				●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	*	C/2	3/2	<p>*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***	Примечания	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
5119	6 (G32)	с'17→	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины *** только для бензиновых двигателей Блокировка по CAN на бензиновом двигателе C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом.	
	5 (G30)	с'16→	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	C/2	3/2	З/1(CAN2) – Два длинных. З/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1 маленький белый разъем в блоке BDC: CanHigh - 4pin зелено-коричневый, CanLow - 5pin зеленый Подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый	
	X3 (G01)	с'17→	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом.	
	7 (G11/G12)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	C/2	3/2	З/1(CAN2) – Два длинных. З/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый
BRILLIANCE	3511 V5	с'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-				-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъем: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																					
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																											
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
CADILLAC	4111	Escalade III	c'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-						●	-	A	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	4112	BLS	c'06→10	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	*	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1316	SRXII	c'9→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1324	SRXII	c'15→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1324	ATS	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4113	Escalade IV	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* Кнопки на руле: Круиз Происходит также складывание зеркал. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																											
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																													
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
			CHRYSLER	300C	c'04→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-		
Grand Voyager V	c'07→15	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-				
PT Cruiser	c'06→10	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-			
Sebring III	c'06→10	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-			
Grand Voyager V	c'07→15	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-		
Town Country V	c'08→16	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	
4315	300C II	c'11→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания										
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																										
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
			●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FIAT	1719	Stilo	с'06→10	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1721	500 II 500L	с'07→ с'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1732	500X	с'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
	1719	Linea	с'11→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1723	Punto III Re.	с'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	1728	Tipo (356 Hatchbac)	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
	1732	Tipo (356 Sedan)	с'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.	
	4215	Talento	с'16→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.	
	1727	Scudo	с'07→	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																							
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
1729	Croma (194)	с'05→08	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый
1723	Panda III	с'11→	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
2218	Fullback	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый

*Слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании
 Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN
 * Слейв работает от статуса центрального замка
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания					
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																									
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ</p>		
			3114	3123	3114	3224	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
HYUNDAI	Elantra V Re. (MD)	с'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
	Sonata VI (YF)	с'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					●	-	Г	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
	Equus II	с'09→13	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●				●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	Equus II Re.	с'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Genesis I +Re. (BH) sedan	с'9→14	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●				●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	Genesis II (DH) sedan	с'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●				●	-	А	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
3128	Genesis G90 I sedan	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●				●	●	A	●	●	●	**	-	-	-	-	-	-	-	●	***	-	-			
	Genesis G80 I sedan	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●				●	●	A	●	●	●	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***	-	-	
3115	Genesis I (BH) coupe	с'08→12	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3124	Genesis I Re. (BH) coupe	с'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-				●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3116	Solaris I Family / start-stop	с'11→16	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●							Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	
3117	Grandeur V (HG)	с'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3118	Grandeur V (HG)	с'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-				●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-
3119	Santa Fe II keyless / start-stop	с'10→12	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-							●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Имитация открытия двери
 ** При отключенной штатной охране
 *** Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике; на руле - "Mute", "OK", "Mode".
 Подключение: CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета ; CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

* Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

*Кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* На руле: кнопки регулировки громкости, меню навигации "вверх", "вниз".
 Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разьем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
3125	Creta I (GC)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	C1	-	C1- Моргание индикаторами на приборной панели Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3126	Solaris II radio-key	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3126	Solaris II keyless / start-stop	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3127	Solaris II key	std. c'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																									
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																														
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
IN	2336	Q70 IV (Y51)	c'14→	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	**	●	●	-	-	●				●	●	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	C/1	З/1	*** Для QX70 дополнительное управление люком **** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели З/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
		Q60 V (CV37)	c'16→	●	●	-	-	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●				●	●	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	C/1	З/1	*Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. **При активации может срабатывать штатная тревога *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели З/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2337	QX60 I (L50)	c'13→	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	**	●	●	-	-	●				●	●	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	C1	31	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели З/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		5216	Q30 I (H15E)	c'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-				●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	QX30 I (H15E)	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-				●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	IVECO	1717	Daily V	c'14→	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель	Год выпуска	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
4321	Cherokee V (KL)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4322	Renegade I (BU)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
 Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
					DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
					Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Капот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
KIA	3212	Carnival II	c'06→14	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
	3213	Mohave I (HM)	c'08→17	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	A	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus I (GH)	c'03→11	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета	
	3223	Cerato II (TD) keyless/start-stop	c'08→13	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог	
	3211	Soul I (AM)	c'08→14	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	Г	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sorento II (XM)	c'09→12	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Optima III (TF)	c'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																												
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																												
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
3112 3113	Sportage III (SL)	c'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-							
	Rio III (UB) keyless/start-stop	c'11→15	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	●							-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-				
3116	Rio III (UB) Prestige	c'11→15	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Rio III Re. (UB)	c'15→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●						-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-			
3215	Venga I (YN) Prestige	c'11→15	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-						-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3116	Cee'd I (ED) Premium	c'06→12	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-						-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
3217	Cee'd I (ED)	c'06→12	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Rio III (UB)	c'11→15	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Sorento II Re. (XM)	c'12→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ

**Кнопка отпирания на крышке багажника
 ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
 Блокировка по CAN для бензинового двигателя
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)

Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жугте над электросилителем руля за щитком приборов

Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов

*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																						
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
3216	Cee'd II (JD) start-stop	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
3220	Cee'd II (JD) radio-key	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	●	Γ	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
3218	Sorento II Re. (XM)	c'12→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-				●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-		
3219	Quoris I (KH)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-				●	●	Γ	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	
3221	Cerato III (YD)	c'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-				●	●	Γ	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
3222	Venga I Re. (YN) Prestige	c'15→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-				-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Кнопка отпирания на крышке багажника
** Только в комплектации Keyless
*** Команда имитации открытия двери для АЗ
Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе
Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+","Vol-","Cruise Set+/-/Cancel".
** В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																									Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
КИА	3224	Soul II (PS) keyless	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой		
	3225	Soul II (PS) std. key	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3112	Picanto II (TA) start-stop/keyless	c'14→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)	
	3126	Picanto III (JA) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•			•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3226	Sorento Prime III (UM)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																						
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
			3230	Mohave I Re. (HM) standard key	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•				•	-	A	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3228	Mohave I Re. (HM) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	Stinger I (CK) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	%				•	*	A	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	**	-	-	-	-
																		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																										
																		* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow																										
																		* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow																										
																		*Отключение штатной охранной системы **Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала Подключение к CAN1 в синем разъеме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.																										

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																													
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***									
			Примечания																																														
LADA	1911	Granta I (2191) норма+ / люкс	с'13→	●	●	●	●	-	●	-	●	●	**	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	*	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●					
	1911	Kalina II (2194/2192) норма+ / люкс	с'13→	●	●	●	●	-	●	-	●	●	**	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	*	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1911	Priora I Re. (2170/21728/2172/ 2171) норма+ / люкс	с'13→	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	*	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1912	Vesta I (2181/2180)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	A	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**		
1913	X-Ray I	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	A	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●			
2111	ES V (XV40)	с'06→12	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2113	LX III (J200)	с'07→12	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2114	CT200h I (A10)	с'11→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2128	GX460 II (J150)	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxВТ/18xxВТ/х10xxВТ

Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20х0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)
 * Функции доступны только при выключенном зажигании.
 Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
 ** На автомобилях с роботизированной коробкой контролируется нейтраль робота.
 Наличие контроля концевики дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах.
 Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* контролируется нейтраль роботизированной КПП
 В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
 ** На коробке робот: M+,M-.
 Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* контролируется нейтраль роботизированной КПП
 В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
 Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Топливо индицируется в литрах.
 * Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Топливо индицируется в литрах
 * Для класса 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																										
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания						
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом			
1618	Range Rover Sport II (L494)	c'13→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
	Discovery Sport I (L550)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●		
	Range Rover / Vogue III Re. (LM)	c'07→09	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	Discovery 5 (L462)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1619	Range Rover Sport II Re. (L494)*	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 1-контакт CanHigh, 9-контакт CanLow	
LIFAN	2931	Cebrum I (720)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CanLow-10-й контакт	
	2932	Solano II	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт	
	2932	Murman I (820)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																						
2933	Myway I (X70)	с'16→	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ
			●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	А	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт		

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
MASERATI	7111 Quattroporte V Re.	c'08→12	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		●	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза		габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
2420	5 III (CW)	с'10→15	●	●	●	●	↓	●	↓	●	●	●	●	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2419	Demio	с'07→	●	●	●	●	↓	●	↓	●	●	●	●	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

и контакт, CANLow-14-и контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	A	●	●	●	*	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». *** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT
		MINI ONE (R56)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	A	●	●	●	*	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	5118	Cooper (R50)		—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
			с'→по	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4215	Terrano II	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
2348	Murano	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* В зависимости от комплектации
 ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
 На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
 Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																													
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***										
1319	Zafira C Re.	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
1314	Antara	с'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
4216	Vivaro	с'06→16	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4215	Vivaro	с'16→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1327	Astra K	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
1327	Mokka X	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Функция доступна только при выключенном зажигании
** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol-", "стрелка вверх", "стрелка вниз".
*** Зависит от комплектации
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева водительского сидения
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																							
Код	Модель				Год выпуска																																						
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
Код	Модель	Год выпуска	Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Капот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807	c'06→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	308	c'07→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3008	c'09→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	408	c'12→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	508	c'12→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	607 (Z9)	c'05→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Expert	c'07→12	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	Partner	c'08→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
 Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксонам
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.
 Подключение к CAN1: на разъем под рулевым кожухом
 Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
 Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксонам.
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow

Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
 Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
1715	2008	с'13→	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1714	Expert	с'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
1712	Boxer	с'06→12	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1717	Boxer	с'13→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
1733	3008	с'17→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow Подключение CAN2 - на разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow		
1734	Traveller	с'17→	●	●	*	*	*	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																															
PEUGEOT	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***										
				4007	с'07→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2211	4008	с'12→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ</p>															
																																				<p>* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</p>															

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
			●	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POR	1134	911	с'05→12	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow
	1131 1133	Macan	с'14→	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1417	Panamera	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	А	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый	
ON	3711	R3 Nexia	с'15→	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение CAN1 в диагностическом разьеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low	
	3712	Gentra	с'15→	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение CAN1 в диагностическом разьеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low		
	1315	R2	с'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
RAV	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
	1319 R4		c'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	●							●	●	*	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
																																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT</p>						
																																				<p>* Открытие багажника только в режиме охраны Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>						

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания						
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
1115	Rapid	с'14→15	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке ВСМ: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129	Rapid	с'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке ВСМ: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1129	Fabia III	с'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1136	Superb	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT
SSANG YONG	6111	Actyon	c'06→13	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Kyron	c'06→	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Rexton	c'07→	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow		
	Actyon	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow	
6113	Chairman	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	A*	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах ** Управление обогревом передних сидений Подключение к CAN1 в водительском порогте: тонкая витая пара белый - high, черный - low.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания											
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																											
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
SUBARU	2513	Legacy V +Re. (BM)	c'09→15	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	<p>*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow</p>			
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	c'12→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	<p>*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>		
		BRZ I +Re. (ZC)	c'12→17	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	c'12→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	c'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	c'07→13	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
		DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Капот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока			Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
2517	Impreza WRX STI III +Re. (GR)	с'07→13	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2518	Outback V (BS)	с'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2521	XV II (GT)	с'17→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

***В комплектациях с бесключевым доступом
Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

* Кнопки круиз контроля "+" и "-"
** Моргание лампой ручника, подъема в гору на приборной панели *** на

Подключение к CAN1 в разъеме панели приборов: Красный - CanHigh, Синий - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																					
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
SUZUKI	2711	Grand Vitara	c'05→12	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	А	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
		Splash	c'08→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	А	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Swift	c'05→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	А	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		SX4	c'06→13	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	А	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2712	Grand Vitara	c'12→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	А	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Kizashi keyless	c'11→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Swift keyless	c'11→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2713	SX4	c'14→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Vitara	c'15→	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)			Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	● постановка на штатную охрану	● снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным ключом	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
TOYOTA	2111	RAV4	c'06→12	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	●	●	**	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	стекло Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. *** Для кода 2113 подключение к CAN2 в белом 16pin разъеме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.
	2113	Urban Cruiser	c'09→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2111	Highlander	c'08→13	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2113	Tundra	c'08→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2113	Matrix	c'08→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2114 2128	Land Cruiser Prado IV +Re. (J150)	c'09→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
	Sienna	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Venza	c'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
	Estima	c'06→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2114	Porte	c'12→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.	
2137	Prius (ZVW30)	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
2116	Sai	c'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей.
	Verso	c'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Alphard	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
			●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●					-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOYOTA	Hilux без keyless	c'15→	●	●	●	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	●					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	паргинга или при ручном тормозе) , кнопка круиз-контроля ("+", "-", "_"). Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Уровень топлива отображается в литрах	
	RAV4	c'13→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	L				●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Auris	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгутах за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.	
	Ractis	c'10→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2121 C-HR	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	L				-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.	
	2124 Crown (S200)	c'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	L				●	●	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125 Crown (S180)	c'03→09	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126 Corolla Axio	c'06→	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					●	●	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514 GT86	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2115 Mark_X	c'07→09	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121 Mark_X	c'09→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
			Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Капот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока			Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом																					
	Fortuner II (AN160) radio-key / start-stop	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-				
	Camry (XV70) start-stop	с'18→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	L	●	-	А	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2143	bb II (QNC20)	с'05→08	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

* Только для комплектации с кнопкой start-stop
 **Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.).
Подключение к CAN1: За щитком приборов Розовый-CanHigh, Белый-CanLow

*Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.).
Подключение к CAN1: на блоке ВСМ за левой кик-панелью Белый-CanHigh, Коричневый-CanLow.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																																	
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***													
UAZ	1921 Patriot I Re.1 /2 (3163)	с'14→	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-					●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Работает только с системами семейства X20х0, DXL5000PRO, DX5200 *Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.									
'AGEN	1111	Caddy III (A5)	с'04→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.									
		Golf V (A5)	с'04→09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Passat B6 (B6)	с'08→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	Г	●	●	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Toureg I +Re. (A5)	с'03→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	1112	Touareg I +Re. (GP)	с'02→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	A	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2(для управления штатным Webasto), на потолочном пульте: оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-черный - CANLow.						
	1113	Golf VI (A5)	с'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	●	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. **Кнопки на руле		
		Jetta V (A5)	с'05→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	●	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	
Passat B6 (B6)		с'08→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	●	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-

