

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																
							Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70	39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																														
ACURA	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
	2613			A	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	2615	A	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	2618	A	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	2611	A	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2611	A	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

* В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
 ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																						
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																			39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																									
				Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке			Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
ALFA ROMEO	1724	B	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	1722	B	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1413	B	A1 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		A3/S3 (с 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1128	A	A3 (с 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1415	B	A4 (01-08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		A4/S4 (2008-15 rr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.

Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Слейв режим работает и при включенном зажигании
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированными до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1412 или 1416	A	A5/S5 (c 07 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	**	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрытие багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS		
		Q5 (c 08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. • Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1411	B	A6 (05-10 r) A6 Allroad (c 06-10 r) S6/RS6 (c 05 r) Q7 (c 05-15rr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1122	A	A6 (c 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1133	A	A6/A6 allroad (c 11 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1122	A	A6 allroad (c 11 r) A7 (c 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																				39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
1133	A	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	оранжево-коричневый - CanLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow					
1414	B	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
1122	A	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CanLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CanLow.		
1128	A	TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CanLow.		
1117	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	** Производится имитация постановки в штат.охрану. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания						
AUDI	1417	A	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
	1417	A	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14 - CanLow
	1111	A,B	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
BENTLEY	1137	B	Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																	39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
5114	A	5 Gran Turismo (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100					
		6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-		•				
		7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•		-	•			
5115	A	X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)				
		X5 (E53) (c'99→06')	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		5 (E39) (c'96→03')	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
		Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5116	A	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		
		3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		•	
5117	A	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	* Включение обогрева передних сидений ** На бензиновом двигателе, по CAN2 *** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																								
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
5117	A	1(F20) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>		
5117	A	2(F22) (c'14→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—			<p>* Включение обогрева передних сидений</p> <p>** Кнопки регулировки громкости на руле</p> <p>Блокировка по CAN на бензиновом двигателе</p> <p>Уровень топлива отображается в литрах</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый</p> <p>Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)</p>	
5117	A	3 GT (F34) (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—			<p>* Включение обогрева передних сидений</p> <p>** Кнопки регулировки громкости на руле</p> <p>Уровень топлива отображается в литрах</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый</p> <p>Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)</p>
5116	A	4(F32) (c'13→)	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			<p>* Включение обогрева водительского сидения</p> <p>** Кнопки регулировки громкости на руле</p> <p>*** В зависимости от комплектации</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый</p>
5113	B	X3 (F25) (c'11→)	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			<p>* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"</p> <p>** Включение обогрева сидений</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
5119	A	X6(F16) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				*	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый. Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий			
5114	A	X4 (F26) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	**	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', '+' на руле ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5122	A	X4 (F26) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', '+' на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
5119	A	X1 (F48) (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																		39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																	
BRILLIANCE	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	3511	A	V5 (c'14→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>																																			
				<p>Подключение к CAN1 в левом порогe: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин</p>																																			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																		39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																			
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
CADILLAC	4111	B	Escalade (c'08→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	A	●	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●	<p>* Трехкратное моргание и сирена.</p> <p>** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)</p> <p>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>		
	4112	B	BLS (c'06→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	<p>* статус заведенного двигателя</p> <p>** Только при включенном зажигании</p> <p>*** Кнопки на руле</p> <p>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>	
	1316	A	SRXII (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<p>* Включение обогрева водительского сидения</p> <p>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p> <p>Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
	4113	B	Escalade (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p> <p>Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
VGAN	3311	A	CS-35 (c'14→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</p>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70	39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000		
СНАТ	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель			
3312	A	Raeton (c'15→)	дверь водителя	•	запирание/отпирание замков дверей	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
			дверь передняя правая	•	поднятие (закрытие) всех стекол	
			дверь задняя левая	•	световая индикация *	
			дверь задняя правая	•	постановка на штатную охрану	
			капот	•	снятие со штатной охраны	
			багажник	•	открытие багажника	
			зажигание	•	пошаговое снятие с охраны	
			педаль тормоза	—	Дополнительная функция по CAN	
			габариты	—	Запуск предпускового подогревателя	
			ручной тормоз	—	Запуск двигателя по CAN**	
			Паркинг (АКПП)	•	Имитация открытия двери после АЗ	
			Тахометр	•	Блокировка по CAN	
			Слейв-режим	•	Управление штатным клаксоном	
			Слейв-режим по багажнику	•	кнопки валидатора	
			Статус штатной тревоги	—		
			Запуск двигателя от штатного брелока	—		
			Скорость	—		
			Уровень топлива в баке	—		
			Температура салона	—		
			Температура двигателя	—		
			Температура за бортом	—		
				—		
				•		
				—		
				•		
				•		
				•		
				—		
				—		
				—		
				—		
				—		

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1319	A	Aveo (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•		-	-			
1319	A	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•				•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•		-	-		
1319	A	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•		-	-			
1319	A	Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•								•	-	-	•	•	-	-	-	-	•		-	-			
4111	B	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-							•	-	A	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	
1326	B	Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		
4113	B	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3611	A	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Трехкратное моргание и сирена.
 ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)
 Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа)
 Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-		
			Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-
	4312	B	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	B	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																				
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	Berlingo (c'08→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•		
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
		C4, C4 Picasso (c'07→11)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
		C5 (c'08→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
		C8 (c'06→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
		Jumpy 3 (c'07→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	•	

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -"
Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow

Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																			
																							39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
CITROEN	1711 или 1716	A	C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
	1716	A	C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS3 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow
	1711	A	DS4 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

* В зависимости от комплектации
 Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																															
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора											
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100						
			Jumper (c'06→13)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	•				
		A	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,		
		A	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•				
		A	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.	
	A	C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•				
UN	1911	A	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																											
DATS	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1911	A	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream								•			•	•	•	•			•						•	•		•	•	*	*								
				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>																				<p>Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>															

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																						
Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
4311	B	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-				
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
		Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
4312	B	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	B	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	A	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)- CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
FIAT	2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений
 *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны
 Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

*В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Концевики дверей объединены
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

* В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70	39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200X1700/20x0/3000																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1721	A	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
1719	A	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1723	A	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																				
Модель			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
FORD	1216	A	Grand C-Max (c'11→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●				●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
			Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●			●	●	*	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	1242	A	Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●			●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	
	1221 1231	A	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	-	**	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-
1218	A	Edge ('13→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Escape Hybrid ('09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	*	**	●	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Наличие функции зависит от комплектации.
** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*статус "ready"
**слейв-режим работает и при включенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
1238	A	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—			
1238	A	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1241	A	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1241	A	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
GAZ	2811	A	Gazel Next (c'13→)	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
GEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	—	—	—	—	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			Hover H6 (c'12→)	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Включение обогрева зеркал и заднего стекла
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Включение обогрева зеркал, лобового и заднего стекол
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

*слейв режим доступен и при включенном зажигании
 ** Включение обогрева передних сидений и руля
 Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow

*слейв режим доступен и при включенном зажигании
 Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом порог	желтый - CanHigh, белый - CanLow		
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуге приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог	синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow
	3414	A	H9 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
			Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
HONDA	2613	A	Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.				
			Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
			Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2614	B	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
			Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
	2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh	
	2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора		
2621	В	Fit (c'14→) hybrid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	**	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* статус "ready"
 ** в зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3111	B	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3112		Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	*	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
HYUNDAI 3113	A	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	•	•	-	•						•	•	**	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
3114	B	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
3123	A	Equus (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow					
3114	B	Genesis Sedan (08→14)		•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета			
3224	A	Genesis Sedan (14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета		
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)		•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	•						-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)		
3117	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3118	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
3119	A	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* определяется по CAN2 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3121	A	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3217	A	H1 Starex (c'07→) Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
		Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3122	A	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в левом порoge: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3227	A	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 (для комплектаций БЕЗ кнопки Старт-Стоп) в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-						
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-				
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
			QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2314	B	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•			•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-				
	2317	B	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2323	A	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
			G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
			M (c'10→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2331	A	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-			
2324	A	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-				
																																		*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100 *Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow *Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Топливо отображается в литрах. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow									

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000		Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2336	A	Q50/Q70 (с'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•								Г	-	-							•	-	-				*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	A	QX60 (с'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•									Г	-	-						•	•	-	-			*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
IVECO	1717	A	Daily (с'13→)	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
JAGUAR	1811	A	Jaguar XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—			
	1812	A	Jaguar XJ (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1617	A	Jaguar XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•					•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	
	1617	A	Jaguar XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•					•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Статус заведенного двигателя
 ** Включение обогрева руля и водит. сидения.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow

* Управление по шине LIN
 ** Статус заведенного двигателя
 Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

* Управление по шине LIN
 ** Статус заведенного двигателя
 Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания													
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																				39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/3000																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
4311	B	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	B	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	B	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	•	•	•	•	**	-	•	•	•	•	•	•	
4317	A	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	*	-	-	•	•	•	•	**	-	•	-	-	-	-	-
																									* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями													
																									** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.													
																									Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100													
																									* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)													
																									** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)													
																									*** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"													
																									**** Запуск бесключевого обходчика Fortin													
																									Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow													
																									Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow													
																									* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании													
																									** Включение обогрева руля и передних сидений													
																									Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow													
																									Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow													

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70											39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000		Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
4314	A	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	*	•	•	-	-	-	-					•	-	A**	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4321	A	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
4322	B	Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Включение обогрева передних сидений
 Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow

* статус нейтрали МКПП
 ** Двойное моргание аварийкой
 Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
 Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
 Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
3213	B	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow- провод черного цвета в правом пороге	
3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
3215	A	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электросиловителем руля за щитком приборов
3217	A	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sorento ('12→'15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	A	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разьем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3218	A	Sorento ('12→'15)	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разьем) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3219	A	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разьем)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
KIA	3221	A	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	•	-						•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока ВСМ, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3222	A	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224	A	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока ВСМ (разъем G)
	3225	A	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3112	A	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
	3224	A	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на обратной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																							
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
3226	A	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета				
3227	A	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	•	–	A	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
3227	A	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	•	–	A	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Кнопка отпирания на крышке багажника
Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																							Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																				39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			
1913	A	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			
2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
2113	A	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	
2114 2128	A	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
		GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)

* Функции доступны только при выключенном зажигании.
 Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)

Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах.

Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Топливо индицируется в литрах.
 * Наличие функции зависит от комплектации.

Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Топливо индицируется в литрах
 * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора					
		RX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-		Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
2127	B	RX Hybrid (c'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
2115	B	GS (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора	
		IS (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2117	A	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Статус "Ready"
2135	B	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к Can2 на BCM второй нижний разъем: черный - CanHigh, белый - CanLow
2113 2117	A	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах)
		ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2121	A	GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		* Для гибридов статус "Ready"
		IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид) Топливо отображается в литрах.
2131	B	ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2131	B	RX450 Hybrid(c'10 →)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Статус "Ready"

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2121	A	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2134	B	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	A	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
2129	A	RX 200t (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMBORGHINI	1413	B	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

*Слейв по багажнику снимает систему с охраны
Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																		39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																						
Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
MERCEDES	5216	A	GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*		
			ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*
			R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*
	5216	A	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	
			ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	
			A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	
			B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	
	5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*		
	5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*		
	5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*		
	5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Кнопки регулировки громкости на руле
 ** Запуск предпускового подогревателя по CAN
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Включение обортева заднего стекла и водит сидения.
 ** Запуск предпускового подогревателя по CAN
 ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз.
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																					39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	•	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	A	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																						39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/x1700/20x0/3000													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель																																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•		•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
			MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•		•
	5118	B	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2213	A	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2214	A	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215	A	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2216	B	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100																																			
			Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow																																			
			Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow																																			
			*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow																																			
			Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow																																			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70		39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель														Примечания																								
2217	A	L200 (с'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим		Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100	
			•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора					
2312	B	Teana (c'08→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					-	-	Г	*	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-		* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2313	B	Navara дизель (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2315	A	JUKE (c '11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-		Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Navara (c'06→)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pathfinder (c'06→14)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Qashqai (c'07→14), *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		X-Trail (c'07→15)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2346	B	Pathfinder (c'06→14) diesel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2326	B	X-Trail правый руль (c'07→15)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2316	A	Micra(c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Note (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tiida (c '07→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2345	B	Tiida (правый руль) (c '07→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-		* Включение обогрева зеркал и заднего стекла

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																																																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70	39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																																																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																																																							
2317	B	350Z (с '06→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	•	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	—	Статус штатной тревоги	—	Запуск двигателя от штатного брелока	—	Скорость	—	Уровень топлива в баке	—	Температура салона	—	Температура двигателя	—	Температура за бортом	—	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	—	световая индикация *	Г	постановка на штатную охрану	—	снятие со штатной охраны	—	открытие багажника	•	пошаговое снятие с охраны	•	Дополнительная функция по CAN	—	Запуск предпускового подогревателя	—	Запуск двигателя по CAN**	—	Имитация открытия двери после АЗ	—	Блокировка по CAN	•	Управление штатным клаксоном	—	кнопки валидатора	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
		Teana (с'08→14)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	•	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	—	Статус штатной тревоги	—	Запуск двигателя от штатного брелока	•	Скорость	—	Уровень топлива в баке	—	Температура салона	—	Температура двигателя	—	Температура за бортом	—	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	—	световая индикация *	Г	постановка на штатную охрану	—	снятие со штатной охраны	—	открытие багажника	•	пошаговое снятие с охраны	•	Дополнительная функция по CAN	—	Запуск предпускового подогревателя	—	Запуск двигателя по CAN**	—	Имитация открытия двери после АЗ	—	Блокировка по CAN	•	Управление штатным клаксоном	—	кнопки валидатора	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
NISSAN	2325	B	Serena C25 (с '05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Tiida (с '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2327	B	AD (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2328	B	Bluebird Sylphy (с'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
			Murano (с'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2334	B	Fuga (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2343	B	March (с '06→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
2344	B	Caravan (с '06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2332	A	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2335	A	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
4214	A	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2323	A	GTR (c'10→)	•	•	-	-	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	A	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Слейв с правой ручки работает только на постановку
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready".
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом.
Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Зависит от комплектации
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.
 *Зависит от комплектации
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость		Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном
2335	A	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
2321	A	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом.
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
			1313	A	Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1314	A	Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4216	A	Vivaro (c'06→)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Функция доступна только при выключенном зажигании
 ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol -", "стрелка вверх", "стрелка вниз".
 *** Зависит от комплектации
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow				
			308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow		
			3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
			408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			508 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери	
			607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.
			Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		Partner (с'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1715	A	2008 (с '13→)	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1714	A	Expert (с'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	A	Boxer (с'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	A	Boxer (с'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																																
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																																																					
PEUGEOT	2211	A	4007 (с'07→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	-	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	-	Статус штатной тревоги	-	Запуск двигателя от штатного брелока	-	Скорость	-	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	-	Температура двигателя	-	Температура за бортом	-	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-
			4008 (с '12→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	-	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	-	Статус штатной тревоги	-	Запуск двигателя от штатного брелока	-	Скорость	-	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	-	Температура двигателя	-	Температура за бортом	-	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
 ** Только при активации штатной охранной системы п. IV-3.5
Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																								
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70		39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
PORSCHE	1125	A	Panamera (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-			
	1134	B	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1131 1133	A	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	•	*	Г	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
				<p>* Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow</p> <p>* Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>																																							

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора				
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2328	B	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			
	4211	A	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
			Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	4212	A	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
			Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4213	A	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4214	A	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
			Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
			Duster II (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4216	A	Traffic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Без запираения багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1129	A	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	A	Superb (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2511	A		Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	•	**	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
			Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	•	**	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал	
			Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	•	**	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.		
			Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	•	**	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал		
			Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	•	**	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем		
2512	A		Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-			
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	A	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
 ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																															
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
ТОЙОТА	2112	A	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-							
	2113 или 2123	A	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			
			Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2114 2128	A	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-			
			Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-			
			Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		
			Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).
 Топливо отображается в литрах
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* В зависимости от комплектации
 ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Открытие правой сдвижной двери
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* только при включенном зажигании
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педалей тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2114	A	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2137	B	HS250h (c'09→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
2137	B	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2116	A	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2117	A	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	B	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	• статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
		Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
UAZ	1921	-	Patriot (c'14→)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Работает только с системами семейства X20x0, DXL5000PRO, DX5200 *Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.	
ZEN	1111	A,B	Caddy (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Golf 5 (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jetta (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Passat B6 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-
			Passat CC (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Tiguan (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Touran (c'03→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	B	VW Touareg (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	A	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
			Golf 6 (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**
																																		* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака					

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																										
AGEN				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора								
AGEN	1117	A	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	Г	*	*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•						
			Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	*	*	•	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•				
			Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	*	*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•			
			Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	*	*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•		
			Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	*	*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•		
	1124	B	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	*	*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•			
			Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	*	*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•		
	1127	A	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•		
			Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•		
			Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	
			Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•
	1118	A	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
	1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Глушение от штатного брелока невозможно
 * При актив.управления штаткой производится имитация постановки в штат.охрану (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки на руле
 Запуск предпускового подогревателя по CAN
 Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Кнопки на руле
 Глушение от штатного брелока невозможно.
 Запуск предпускового подогревателя по CAN
 Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: в разьёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000								Примечания																	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
VOLKSW	1131 1133	A	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	***	•	•	•	•	*	Г	•	-	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему</p> <p>** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131)</p> <p>*** Отображается в литрах</p> <p>Слейв с брелока работает и при включенном зажигании</p> <p>Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы</p> <p>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	5212	A	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	1128	A	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
																									Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
																									Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1136	A		Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•
			<p>*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>																						<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>														

