

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																						
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 x1700/20x0/3000																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
ACURA	2613	A	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2615	A	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2618	A	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2611	A	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2611	A	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
 ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания														
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/X1700/20x0/3000																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
ALFA ROMEO	1724	B	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.	
	1722	B	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
AUDI	1413	B	A1 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
			A3/S3 (с 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A	A3 (с 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1415	B	A4 (01-08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1412 или 1416	A	A4/S4 (2008-15 rr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированными до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset".
A5/S5 (с 07 r)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS	
			Q5 (с 08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/X1700/20x0/3000																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора															
1411	B	A6 (05-10 r) A6 Allroad (с 06-10 r) S6/RS6 (с 05 r) Q7 (с 05-15rr)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100								
1122	A	A6 (с 11 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.					
1133	A	A6/A6 allroad (с 11 r) (без штатной охранной системы)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow		
1122	A	A6 allroad (с 11 r) A7 (с 10 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1133	A	A7 (с 10 r) (без штатной охранной системы)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1414	B	A8/S8 (с 03 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
1122	A	A8 (с 11 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1128	A	TT (с 14 r)	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																				
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																												
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора							
AUDI	1117	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	Г	*	*	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	•	*Производится имитация постановки в штат.опр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" • ** Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1417	A	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD_6 - CanHigh, 14 - CanLow	
	1417	A	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый		
	1111	A,B	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
BENTLEY	1137	B	Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
		Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	панелью климат-контроле, либо за бордачком)
5116	A	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•				-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5117	A	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	•	* Включение обогрева передних сидений ** На бензиновом двигателе, по CAN2 *** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5117	A	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)		
5117	A	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
5117	A	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5116	A	4(F32) (c'13→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
CHEVROLET	1314	A	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1317	A	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1321	A	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1313	A	Aveo (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
			Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
			Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
			Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
			Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
			Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
	1319	A	Aveo (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
	1319	A	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	1319	A	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
1319	A	Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Функция доступна только при выключенном зажигании
 ** В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Функция доступна только при выключенном зажигании
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации)
 ** Только в режиме охраны
 код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
			4111	B	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A*	•	•	•	•	-	-	-	-		-	-	-	-
1326	B	Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
4113	B	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
CHERY	3611	A	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	3612	A	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow	
	3613	A	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																					39xx/5000new/3970PRO/5000PRO		O/5200		X1700/20x0/3000										
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
		C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
		C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
		Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	
		C4 Sedan (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
 *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
 **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
 Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow

Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow
	A	DS4 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low
CITROEN	A	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,
		Jumper (c'06→13)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	A	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
	A	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
C-Crosser (c'07→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70											39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																											
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
DATSUN	1911	A	On-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
	1911	A	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																								
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																									
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
1723	A	Punto (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100 *слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.																																									

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
2611	A	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.			
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					*	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		Accord ('12→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	2612	A	Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом	
			Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.	
	2613	A	City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разьема 7pin.	
			Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-
			CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-
			Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-
Fit (c'07→13)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
Freed (c'10→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jazz (c'09→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
		Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	зажигание) ** Моргает ближним светом
		Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	B	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
		Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разьем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным классоном	кнопки валидатора				
			3111	B	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix55 (c'09→)	•	•			•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3112	A	Veloster (c'12→)	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	•	•	–	–	•	•
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3113	A	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

* Зависит от модельного года а/м
 ** Статус заведенного двигателя
 *** В комплектации keyless
 **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
 Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
 Блокировка по CAN для бензинового двигателя.
Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус заведенного двигателя
 ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

HYUNDA		Код Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания		
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																		
						дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
3114	B	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-						Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3123	A	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разьем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
3114	B	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
3224	A	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разьем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-							-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•							Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	вазжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-				
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
			QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
	2314	B	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
	2317	B	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2323	A	FX (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
			G (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-
			M (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-
	2331	A	M (c'08→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2324	A	JX (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
	2336	A	Q50/Q70 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2337	A	QX60 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Наличие функции зависит от комплектации
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)
 Топливо отображается в литрах
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Топливо отображается в литрах.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70				39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																
IVECO	Код	Версия прошивки	Модель																																			
1717	A	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Daily (c'13→)																																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
			•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
JAGUAR	1811	A	Jaguar XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<p>* Статус заведенного двигателя</p> <p>** Включение обогрева руля и водит. сидения.</p> <p>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow</p>	
	1812	A	Jaguar XJ (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow</p>	
	1617	A	Jaguar XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•						•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<p>* Управление по шине LIN</p> <p>** Статус заведенного двигателя</p> <p>Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>
	1617	A	Jaguar XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•						•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<p>* Управление по шине LIN</p> <p>** Статус заведенного двигателя</p> <p>Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																										Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																								39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
			JEEP	4311	B	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Compass (c'07→)	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Grand Cherokee (c'05→)	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Laredo (c'05→)	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Patriot (c'07→)	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4312	B	Wrangler (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4313	B	Grand Cherokee (c'10→14)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•					
4317	A	Grand Cherokee (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						
4314	A	Commander (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-					
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации.
 В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)
 ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)
 *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"
 **** Запуск бесключевого обходчика Fortin
Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

* Включение обогрева передних сидений
Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow

* статус нейтрали МКПП
 ** Двойное моргание аварийкой
Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
4321	A	Cherokee (c'14→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
4322	B	Renegade (c'15→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании

** Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
3213	B	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-					•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-		* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-					•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог	
3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3112	A	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

KIA

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
KIA	3218	A	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-						-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100		
	3219	A	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации * Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)		
	3221	A	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-						•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-		Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3222	A	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-							-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника • Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, * CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	
	3224	A	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника • Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе * Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) * Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3225	A	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-		Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
	3112	A	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
	3224	A	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-						•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														Исполняемые КОМАНДЫ																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим		Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке		Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам
3226	A	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh- провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
3227	A	Optima (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3227	A	Sportage (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
**Подключение по LIN не поддерживается системами
X1000/X1100**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания			
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)		
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow			
	1913	A	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
	2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации.		
	2113	A	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	2114 2128	A	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Топливо индицируется в литрах	
GX 460 (с'10→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink		
			RX (с'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	2127	B	RX Hybrid (с'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"		
	2115	B	GS (с'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора		
IS (с'06→13)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2111	A	LS600h (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
LAMBORGHINI	1413	V	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>																																			

МАСЕРАТИ		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.														Примечания																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
Код		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200		Модель																																						
7111		В	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-																							
																																								*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
																																							*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания											
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
MAZDA	1214	B	Axela (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт				
	2411	A	CX-9 (c'07→)	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт			
	2411	A	Verisa (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт				
	2412	B	2 (c'08→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
			3 (BL) (c'09→'11)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	1211	B	3 (BK) (c'04→'09)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
	2413	B	6 (c'08→13)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	2414	B	Biante (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
			5 (c'06→10)	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	2415	A	CX-7 (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● *	
	2416	A	CX-5 (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● **
	2417	A	3 (c'14→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● ***
			6 (c'13→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● ****
	2418	A	3 (c'12→14)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● ****
5 (c'11→)			●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● ****	
2419	B	Demio (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Кнопки круиз-контроля: "+", "-"
** Кнопки на руле: "SET +", "SET -"
*** Состояние "ключ в замке"
**** Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
5211	A	C 204 (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		CLS 218 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		SLK 171 (c'11→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5212	A	Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5213	B	G (W463) Geländewagen (c'04→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5214	B	A (W169) (c'04→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		B (W245) (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5215	B	CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		CLS 219 (c'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5216	A	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения
 ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопки регулировки громкости на руле
 ** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания)
Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопки регулировки громкости на руле
 ** Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Включение обогрева заднего стекла и водит. сидения.
 ** Запуск предпускового подогревателя по CAN
 ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																															
ME	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
ME	5210	A	A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
			B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	Управление модулем запуска двигателя по CAN	
	5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-							•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
	5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
	5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	A	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70											39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•	-	•	•	**	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
		B	MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•	-	•	•	**
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
			MITSUBISHI	2211	A	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•				***	**	-	•	•	-	-	-	-	•	****	-	-	-	-
Lancer (c'08→)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	****	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
Outlander XL (c'07→12)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				***	**	-	•	•	-	•	-	-	•	****	-	-	-	-	Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый
2211	A	Delica (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•				*	-	-	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный	
2212	A	Pajero IV (c'07→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
2213	A	L200 (c'08→15)		•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"	
		Pajero Sport (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику				Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
2214	A	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow		
2215	A	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2216	B	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2217	A	L200 (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																							
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70									39xx/5000new/3970PRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2318	A	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2319	A	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tiida (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2321	A	Murano (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
2322	A	JUKE (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
2329	B	JUKE (c'11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2325	B	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Serena C25 (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c'07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2327	B	AD (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2328	R	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обоогрева заднего стекла и зеркал
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* управление правой сдвижной дверью
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* включение обоогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* включение обоогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
NISSAN	2320	B	Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
	2334	B	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2343	B	March (c'06→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2344	B	Caravan (c'06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2332	A	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Для комплекций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2335	A	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4214	A	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2323	A	GTR (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2323	A	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																					
4216	A	Vivaro (с'06→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
			—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																							Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																		39xx/5000new/3970PRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол			световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow			
		308 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном		
		3008 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
		408 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		508 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		607 (Z9) (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.	
		Expert (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Partner (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1715	A	2008 (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low		
1714	A	Expert (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow		
1712	A	Boxer (c'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1717	A	Boxer (с'13→)																<ul style="list-style-type: none"> • • — • — • • • • • — • • • — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow</p>																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля							Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70							39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																															
PEUGEOT	2211	A	Код Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>		
					4007 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
4008 (с '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				<p>* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</p>																																						

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																						39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/O/5200/X1700/20x0/3000															
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
PORSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Panamera (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1134	B	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																											
		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70				39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном
1131 1133	A Macan (c'14→)		•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>																																				

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	2328	B	Koleos (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–			
	4211	A	Laguna-3 (c'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
			Fluence (c'10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●			
	4212	A	Megane-3(c'09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
			Scenic-3 (c'09→)	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	4213	A	Latitude (c'10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	4214	A	Duster (c'11→15)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	4215	A	Logan II (c'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●		
			Sandero Stepway II (c'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●		
			Duster II (c'15→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●		
4216	A	Traffic (c'07→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Без запирания багажника
** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
** В зависимости от комплектации
*** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70											39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки _X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запираание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SEAT	1111	A,B	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	1114	B	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1117	A	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
			Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
1118	A	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1132	A	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле
 Уровень топлива отображается в литрах

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания							
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель										дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
2511	A	Forester (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.					
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал						
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.						
		Legacy (c'04→10)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал						
		Outback (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем						
2512	A	Tribeca B9 (c'06→) *	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.								
2513	A	Legacy (c'09→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)					
		Outback (c'10→15)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70													39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200											
ТОУР	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом		
				запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
2113	A	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
	A	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	A	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
		Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2114	A	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
		Estima (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
		Porte (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2137	B	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"	
2116	A	Sai (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей.	
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2117	A	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
ТОУОТА	2118	B	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
	2121	A	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
			Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	•	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
			Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	
			Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
			Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.	
			RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•							•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	**	
			Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•							•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•							•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2124	B	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70																					39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200	X1700/20x0/3000														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" • ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70											39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
1115	A	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100	
		Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		Beetle (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		Scirocco (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

*Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS
** Управление по шине W-BUS
Уровень топлива отображается в литрах.
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70										39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1516	A	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	***	-	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1517	B	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1518	A	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1521	A	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	*	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1523	A	XC90 (c'15→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow	