

Автомобильный видеорегистратор **Camshel URBAN**



Оглавление

О данном руководстве.....	3
Предисловие	3
Меры предосторожности.....	3
Схема устройства	5
Установка приложения для работы с Wi-Fi.....	6
Воспроизведение видео с помощью приложения	7
Замедленная съемка	8
Воспроизведение видео с помощью компьютера.....	8
Технические характеристики	9
Комплект поставки.....	9

О данном руководстве

Содержание данного руководства носит исключительно информационный характер и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы данное "Руководство пользователя" содержало точную и полную информацию о продукте, в том числе функциональные возможности, настройки, а также спецификацию продукта. Однако, в случае обнаружения ошибок и упущений, не предполагается какая-либо ответственность со стороны производителя.

Предисловие

Благодарим Вас за покупку автомобильного видеорежистратора **Camshel URBAN** – компактного автомобильного видеорежистратора высокого разрешения с функцией **Wi-Fi**.

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.

2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.

3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения короткого замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.

4. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.

5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.

6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.

7. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.

8. Данный видеорегистратор предназначен только для использования в автомобиле. Не устанавливайте его там, где он может закрывать водителю обзор дороги.

9. Видеорегистратор использует литиевую батарею емкостью 150 mAh в качестве источника питания, она используется только для сохранения последнего видео после отключения питания. Устройство не включится без внешнего источника питания.

10. Перед использованием данного устройства, пожалуйста, сначала проверьте карту памяти и отформатируйте ее.

11. Запись видео осуществляется в высоком разрешении, обязательно используйте высокоскоростную карту Micro SD класс C10 или выше. Максимальная поддержка карт памяти 128 Гб.

12. НЕ разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно.

13. Для проведения внутреннего осмотра и ремонта обратитесь в сервисный центр компании Camshel.

Схема устройства





①	Индикатор (синий)	Частое мигание: Нет карты памяти или она повреждена
		Нет мигания: Запись не производится
		Редкое медленное мигание: Идет запись
②	Слот карты памяти	Вставьте карту памяти до характерного щелчка, поддерживаются карты объемом до 128GB.
③	Порт питания	Mini USB Порт для подключения питания
④	Кнопка питания и блокировки	Длинное нажатие: Выключение устройства
		Короткое нажатие: Во время записи блокирует текущее видео.

Установка приложения для работы с Wi-Fi

При включении устройства Wi-Fi включается автоматически. Установите приложение Viidure-Dashcam Viewer. Скачать его можно: для ISO в APP Store, для Android в Google Play.

После успешной загрузки включите функцию Wi-Fi на смартфоне. Найдите устройство «**URBAN-xxxxx**».

Пароль для установления соединения: **12345678**.




С помощью установленного приложения вы можете загружать видео на ваш смартфон и посредством приложения настраивать видеорегистратор.




Внимание! В то время, когда ваш регистратор подключен к смартфону через приложение, регистратор не управляется кнопкой.

Воспроизведение видео с помощью приложения




откройте папку




выберите файл



загрузите файл





нажмите для воспроизведения

Замедленная съемка

Съёмка с частотой, меньшей стандартной. Когда зажигание автомобиля включено, и регистратор питается от прикуривателя, производится обычная съемка, после выключения зажигания и прекращения подачи питания от прикуривателя автоматически запускается режим замедленной съемки. Функция включена по умолчанию.

Примечание! Режимы «Замедленная съемка» работает только в случае постоянной подачи питания для чего необходим кабель скрытого подключения как на картинке ниже.

Воспроизведение видео с помощью компьютера

Выключите видеорегистратор и аккуратно извлеките карту памяти. Подключите ее к компьютеру с помощью считывателя карт (не входит в комплект поставки). Воспроизведение производится в стандартном режиме.

Технические характеристики

Матрица	GC2083
Объектив	Угол обзора – 150°
Процессор	General plus 1167
Разрешение видео	2560*1440@25к/с
Формат видео	H.265 / MP4/AVI
Формат фото	JPEG
Звук	Встроенный микрофон и динамик
G-сенсор	Поддерживается
Циклическая запись	Поддерживается
WDR	Поддерживается
Монитор парковки	Поддерживается
WiFi	Поддерживается
Тип карты памяти	microSD до 128 ГБ, Class 10
Питание	Вход: 12/24 В. Выход: 5 В, 1 А
Рабочая температура	-35°C ~ +65°C
Материал линз	Стекло

Комплект поставки

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Зарядка – 1 шт.
3. Инструкция пользователя – 1 шт.
4. Гарантийный талон – 1 шт.