

ACURA	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск двигателя по CAN**
	2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	
																											Подключение к CAN: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		LX3297																												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
AUDI	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A3/S3 (с 03 →13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1412	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания.
		A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	•	***	-	-	•	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт)
	1117	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх"
1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонном		кнопки валидатора									
BMW 5111	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. ** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112. *** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера **** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой</p>
	3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BRILLIANCE 3511	V5 (c'14→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в левом порог: витая пара CanHigh -желтый, CanLow-белый</p>	
CHANGAN 3311	CS-35 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</p>	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		LX3297																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	
CITROEN	Berlingo (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол)
	C4, C4 Picasso (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
	C5 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
	C8 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	Jumpy 3 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	Подключение к CAN: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
	C4 New (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
	C4 Grand Picasso (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-й (зеленый) Can-high, 18-(красный) Can-Low
	DS3 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	DS4 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	•	Подключение к CAN в подрулевом разьеме: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow (цвета могут отличаться)
DS5 (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	Подключение к CAN в разьеме под рулевым кожухом: фиолетовый-CanHigh, коричневый- CanLow (цвета могут отличаться)	
1712	Jumper (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			LX3297																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	2211	C-Crosser (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	*	**	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9</p> <p>** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.</p>

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
		LX3297																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
FIAT	2711	Sedici (c'06→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
	1712	Ducato (c'06→14)	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	Ducato (c'14→)	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)	
	1712	Doblo (c'10→12)	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1718	Doblo (c'13→)	● *	● *	● *	● *	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1721	500 (c'12→)	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1719	Linea(c'11→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	● **	-	-	-	три разрешения данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14- CanLow	
	1723	Punto (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	Emgrand EC7 (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
		Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	2611	Civic ('12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		City (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
	2613	Civic (c'06→'11)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-V (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-Z (c'10→)	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
		Fit(c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
		Freed (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
		Insight (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
		Jazz (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
		Odyssey (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
	Stepwgn (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	** Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : на приборной	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		LX3297																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
HYUNDAI	3113	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
	3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
		i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации **Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета
	3217	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Solaris (c'10→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
IVECO	1717	Daily (c'13→)	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
		LX3297														запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику													Статус штатной тревоги			
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3211	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог	
		Soul (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв и команды управления доступны только в комплектации Keyless **Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
		Sorento ('10→'12)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя **Кнопка отпирания на крышке багажника ** Подключение к CAN: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета
	3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ** Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов	
	3116	Rio (c'11→) компл. Prestige	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов	
	3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электросилителем руля за щитком приборов	
	3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации keyless Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
	3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт -
	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CanHigh, 14-контакт CanLow	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (32-пин разъем "F" на задней стороне блока BCM)
3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN : CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
3224	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			LX3297																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
LADA	1911	Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевы провод

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MAZDA	2412	Axela (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
		2 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 (c'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2413	6 (c'08→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2418	3 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	Demio (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MITSUBISHI	2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	••	••	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы	
		Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый	
		Outlander XL (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	••	••	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
		Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы (при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.

** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.

*** Только при активации штатной охранной системы

Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

* Только при активации штатной охранной системы (при выключенном зажигании)

** Управление правой сдвижной дверью

Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		LX3297																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора
NISSAN	2315	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	*Без системы keyless Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
		Pathfinder (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
		Qashqai (c'07→), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
		X-Trail (c'07→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	2316	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
		Tiida (c '07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
	2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Pathfinder (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
		Qashqai (c'07→)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
		X-Trail (c'07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
	2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
	2319	Tiida (c '07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
	2325	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Tiida (c '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	•	-	-	-	* управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
2322	JUKE (с '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2329	JUKE (с '11→) keyless правый руль	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2327	AD (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2328	Bluebird Sylphy (с'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2343	March (с '06→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
2344	Caravan (с '06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		LX3297																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1711 или 1713 или 1714 или 1715	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	508 (c '12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом
	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1714	Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	1712	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1717	Boxer (c'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
2211	4007 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	**	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			LX3297																										
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	4008 (с '12→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	**	*	—	•	•	—	—	—	—	—	—	** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
RENAULT	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4214	Duster (c'11→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***
		Sandero Stepway (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***
4216	Trafic (c'06→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

* Без запираения багажника
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
** В зависимости от комплектации
*** В качестве кнопки валидатора можно использовать

педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
SEAT	1111	Altea (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Γ	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Leon (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Γ	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—		
	1114	Cordoba (c'03→)	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	●	—	Γ	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
		Ibiza (c'03→)	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	●	—	Γ	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
	1117	Altea (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Γ	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака) **Кнопки валидатора на руле
		Leon (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Γ	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	
1118	Ibiza (c'08→)	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном		кнопки валидатора		
			SSANG YONG	6111	Action (с'06→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
		Kyron (с'06→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rexton (с'07→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

* Датчик нейтрали МКПП
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	-	
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	-	
		Outback (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	-	
	2514	XV (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации * Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	XV (c'12→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации * Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2515	Forester (c'13→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
		LX3297															запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги													
2111	Camry (c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость * В комплектации keyless Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Voxy (c'07→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
2113 или 2123	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус ready		
2116	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2118	Auris (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		

ТОУОТА

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3297													Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном		кнопки валидатора			
			●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
2126	Corolla Axio (c'06→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	GT86 (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115	Mark_X (c'07→09)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Mark_X (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Ractis (c'10→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			LX3297																										
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		LX3297																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора											
VOLVO	1512	S40 (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		V40 (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C30 (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C70 (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1514	S60 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9</p> <p>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</p> <p>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</p>																																				