

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2615	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
ALFA ROMEO	1722	Giulietta (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7)

Подключение к CAN: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
BMW	5117 1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	*	-	-	-	•	**	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN: витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.		
	5117 2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	*	-	-	-	•	**	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN: витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.		
	5117 3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	*	-	-	-	•	**	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN: витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.		
	5119 X5(F15) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	5119 X5(F16) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	5114 X4 (F26) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	*	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN: витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																			
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
BRILLIANCE	3511 V5 (с'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	*	•	•	—					—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	
																										<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7)</p>							
																										<p>*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый</p>							

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		DXL3210/3500/3700/4400/5000										DXL5000																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CHEVROLET	1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-			
	1317	Captiva (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
	1321	Captiva (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1313	Aveo (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
		Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
		Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
		Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
		Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
		TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	
1319	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7)

Команды цз при выкл зажигания управляет штатной охранной системой
 * Функция доступна только при выключенном зажигании
 **В зависимости от комплектации
 *** Только в режиме охраны
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
			DXL3210/3500/3700/4400/5000										DXL5000																						
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CHEVROLET	1315	Aveo (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-		
		Camaro (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		Malibu (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
1319	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-		
4111	Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	
CHERY	3611	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3612	Arizo 7 /M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7)

* Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN: CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только в режиме охраны
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* Трехкратное моргание и сирена.
 ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
2614	Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	-	Г	**	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	** Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : на приборной панели или в жгуте водит. двери зеленый провод CanHigh				
	Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	-	Г	**	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой			
	Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
	Crosstour (keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : за левой кик-панелью левый зеленый разъем в нижнем ряду зеленый провод - CanHigh	
2619	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
HUMMER	4111	H2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	А	*	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
		DXL3210/3500/3700/4400/5000											DXL5000																								
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытые) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану		снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
JEEP	4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•		
																						•	•	Г	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	
	4316	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	
4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7)

* В зависимости от комплектации.
 ** Складывание зеркал
 *** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)
 **** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"

В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.
Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

Данный код поддерживает только DXL4400 !!!
 *управление бесключевым обходчиком Fortin, iDatalink
Подключение к CAN: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Включение обогрева передних сидений
Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый CanLow

* статус нейтрали МКПП
 ** Двойное моргание аварийкой
Подключение к CAN в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		DXL3210/3500/3700/4400/5000											DXL5000																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов	
KIA	3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-						•	-	Г	***	•	•	•	-	-	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации keyless Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)	
	3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3218	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
	3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
	3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (32-пин разъем "F" на задней стороне блока BCM)
	3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
3224	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
				DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																		
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном
3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-					•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7)
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета
3224	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника • Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI * Белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LAMBORGHINI	1413	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	2111	ES (c'07→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2113	LX (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CT (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		DXL3210/3500/3700/4400/5000										DXL5000																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MER	B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		
5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5219	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-		* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	•	**	-	-	-	-		* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
RENAULT	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4214	Duster(c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
4216	Trafic (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	•	
Leon (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	•		
1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7)

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запирания лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1516	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	***	-					•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1517	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей, складыванием зеркал (без запирания багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1521	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	-	*	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow