앞면

접는선 접는선 접는선

가로 : 368mm (92mm X 4면)

세로 : 256mm (128mm X 2면)

접는선

withCLOUD

Cloud User Manual

MVR G1

Мото видеорегистратор (Система видео контроля)

CAMERA IP69K

Краткое Руководство для пользователя rev01

Данное руководство содержит основную информацию для использования системы видеоконтроля (CBK) GNET MVR G1. Для получения более подробной информации и для скачивания официального руководства пользователя CBK MVR G1, пожалуйста, посетите веб-сайт (http://www.gnetsystem.ru – поддержка - скачать).

⚠ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ ПАМЯТИ MICRO SD

- Карта памяти является расходным материалом, поэтому она подлежит периодической замене.
- Для предотвращения проблем совместимости мы рекомендуем использовать только карту памяти GNET. Гарантия распространяется только на оригинальную карту памяти, поставляемую компанией GNET SYSTEM. На карты памяти других марок гарантия не распространяется.
- Если произошла авария, рекомендуем немедленно извлечь карту памяти из системы видеоконтроля и сохранить данные на компьютере. Если карта памяти заполнится, видеофайлы будут перезаписаны и данные об аварии будут потеряны.
- Пожалуйста, обязательно извлекайте карту памяти только после того, как индикатор записи погаснет на камере системы видеоконтроля. В противном случае, видеоданные автоматически удалятся. Не используйте карту памяти, которую вы применяете для каких-либо других целей. Данные будут автоматически удалены при установке в устройство.
- При стандартном использовании устройства, нет необходимости постоянно форматировать карту памяти. Но, если вы хотите продлить срок использования карты памяти, мы рекомендуем в целях технического обслуживания форматировать карту памяти примерно один раз в месяц. Рекомендуем форматировать или проверять карту памяти с помощью программы SD Formatter (www.sdcard.org).
- CBK поддерживает карту памяти SD от 8 ГБ до 512 ГБ или внешний SSD диск до 1 ТБ.
- Если вы используете карту памяти впервые или форматируете ее, устройство перейдет в режим ожидания на 3-5 минут. Во время режима ожидания и форматирования не извлекайте карту памяти.
- В приложении GNET есть функция форматирования SD карты. Прошивку для CBK можно скачать с нашего сайта http://www.gnetsystem.ru.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

CBK



КАМЕРА



Сборка кронштейна

* Перед сборкой ослабьте винт.

① Кнопка включения Wi-Fi
② LED индикатор состояния CBK
③ Боковая крышка
④ Разъемы
⑤ Разъем для карты памяти Micro SD
⑥ Разъем USB для подключения Wi-Fi-модуля
⑦ LED индикатор состояния камеры
⑧ Линза камеры
⑨ Разъем камеры
⑩ Кронштейн камеры (регулирование угла наклона)

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

При нажатии кнопки Wi-Fi включается / выключается Wi-Fi или CLOUD.



ВКЛЮЧЕНИЕ WI-FI И ОБЛАЧНОГО РЕЖИМА

При нажатии кнопки Wi-Fi в течение 5-6 секунд идет переключение режимов Wi-Fi и CLOUD.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Если нажать на кнопку Wi-Fi более 10 секунд, будет активирован процесс инициализации заводских настроек.

! Во время инициализации, данные на SD-карте будут удалены.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CBK GNET

2021 GNET SYSTEM CO., LTD. или дочерние компании. Все права защищены. В соответствии с законодательством об авторском праве данное руководство не может быть скопировано полностью или частично без письменного согласия компании GNET SYSTEM CO., LTD. GNET SYSTEM CO., LTD оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание настоящего руководства без обязательства уведомлять любое лицо или организацию об изменениях или улучшениях. Посетите www.gnetsystem.com для получения текущих обновлений и дополнительной информации, касающейся использования данного продукта.
GNET и логотип GNET являются товарными знаками компании GNET SYSTEM CO., LTD или ее дочерних компаний, зарегистрированных в Южной Корее и других странах. GNET G-ONE, являются товарными знаками компании GNET SYSTEM CO., LTD. или ее дочерних компаний. Эти товарные знаки не могут быть использованы без разрешения GNET. microSD и логотип microSD являются товарными знаками SD-3C, LLC Wi-Fi является зарегистрированным знаком Wi-Fi Alliance Corporation.

- Не подвергайте устройство чрезмерным ударам и не вставляйте в него посторонние предметы. (это может повредить устройство и привести к возгоранию или поражению электрическим током).
- Не модифицируйте и не разбирайте устройство / аксессуары. (мы не несем ответственности за любое повреждение устройства или транспортного средства из-за вмешательства пользователя).
- В целях безопасности во время движения автомобиля не управляйте устройством.
- Не используйте жидкости или химические вещества для чистки CBK или аксессуаров. (это может вызвать повреждение продукта, возгорание или поражение электрическим током).
- Для очистки устройства и аксессуаров используйте не царапающую ткань для линз. (для достижения наилучших результатов регулярно очищайте объектив камеры).
- При отсутствии внешнего GPS модуля дата и время устройства могут быть сброшены. (всегда проверяйте правильность даты и времени).
- При длительном воздействии прямых солнечных лучей и из-за повышения температуры внутри салона автомобиля может возникнуть ошибка распознавания SD-карты и искажение изображения камеры. Если вы планируете открытую парковку в течение длительного периода времени, пожалуйста, отключите CBK.
- Для нормальной работы CBK, пожалуйста, избегайте высокой температуры и высокой влажности внутри салона автомобиля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основная комплектация

CBK
Передняя и задняя камера
Кронштейн камеры 2 шт
Двусторонний скотч 2 шт

Кабель питания [DC-IN]

Кабель для подключения передней и задней камеры 2 шт

Руководство пользователя

Винт 4 шт [кронштейн 2 шт / L-образный кронштейн 2 шт] L-образный кронштейн 2 шт

Карта памяти Micro SD

Wi-Fi модуль

Дополнительные аксессуары (опционально)

Кабель питания в гнездо прикуривателя

Внешний GPS модуль

! Кабель питания в гнездо прикуривателя и внешний GPS модуль продаются за дополнительную плату.

* Изображения могут отличаться от реальных
* Содержание данного набора для улучшения его характеристик может быть изменено без предварительного уведомления
* Настоятельно рекомендуем использовать оригинальную карту памяти GNET SYSTEM

УСТАНОВКА

Установите карту памяти Micro SD / Wi-Fi модуль



Откройте боковую крышку CBK (как показано на рисунке).

! Пожалуйста, перед использованием карты памяти Micro SD ознакомьтесь с мерами предосторожности.

Карту памяти Micro SD / WI-Fi модуль установите в соответствующий разъем в правильном положении.



! Если Вы слишком сильно надавите на крышку CBK, она может сломаться.

Схема расположения

! Видео не отображается, когда соединительные кабели камеры отсоединены.

! В зависимости от модели мотоцикла схема расположения будет отличаться. Для установки устройства GNET настоятельно рекомендует обратиться к опытному установщику.

LED ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ CBK

CBK

Режим записи	Индикатор горит
Запись событий	Мигает
Ожидание включения Wi-Fi	Мигает
Wi-Fi включен	Индикатор горит
Разъем камеры поврежден (ошибка видео)	Мигает
Камера отключена	Быстрое мигание
Ошибка SD-карты (ошибка записи)	Индикатор горит
Включение	Мигает
Обновление прошивки / форматирование SD карты	Мигает
Включение облачного режима	Индикатор горит
Выключение облачного режима	Быстрое мигание
Заводская настройка	Быстрое мигание

Camera

Камера включена	Мигает
Камера выключена	Индикатор горит
	Индикатор не горит

접는선

뒷면

접는선 접는선 접는선

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

Подключение смартфона на iOS

1 Установите на телефон приложение «GNET».
* Приложение «GNET недоступно, пока включен облачный режим.

2 Нажмите кнопку Wi-Fi, чтобы войти в режим ожидания, дождитесь голосовое сообщение "Регистрация в режиме ожидания". Режим ожидания регистрации длится в течении 2 минут.

3 На смартфоне в меню настроек включите Wi-Fi. В списке доступных сетей Wi-Fi выберите сеть, название которой начинается с «GNET_BB_». Введите стандартный пароль <qwertyuiop> и нажмите кнопку «Подключиться».



4 Как только будет завершено подключение к CBK, вы сможете запустить приложение «GNET».

* Если из-за слабого сигнала Wi-Fi не удается соединиться, снова нажмите кнопку Wi-Fi на устройстве и повторно введите пароль.

Описание главного экрана приложения



① Эта функция позволяет подключать другие системы видео контроля или удалять зарегистрированные устройства.
Поддерживается только на мобильных устройствах Android

② Видео в Реальном Времени
Вы можете смотреть видео в реальном времени.

③ Настройки. Вы можете легко изменить настройки через свой смартфон. После изменения настроек нажмите кнопку "Сохранить" ("Save"), чтобы перезагрузить устройство (CBK)

④ Записанное Видео. Вы можете просмотреть записанное видео на видеорегистраторе. При необходимости можно сохранить видео на мобильное устройство с помощью загрузки (download).

⑤ Поддержка клиентов. Вы можете получить помощь с подключением через службу поддержки клиентов в приложении или позвонить в наш центр поддержки клиентов.

Обратите внимание, перед подключением к смартфону

Наше приложение есть для Android и для IOS
Введите «GNET» в Google Play или AppStore или наведите камеру вашего телефона на QR-код

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

- Видео в реальном времени и воспроизведение записи может быть замедленным, это зависит от характеристик вашего смартфона.
- Не используйте устройство во время вождения в целях безопасности.
  - Пожалуйста, настраивайте устройство во время остановки автомобиля.

withCLOUD

http://cloud.gnetsystem.com

Мобильный Интернет 4G

Облачное приложение / WEB

Управление легковыми автомобилями, коммерческими автомобилями и сервис видео обмена

Режим реального времени | Видео событий | Записанное видео

SPECIFICATION

Датчик изображения	CMOS Sensor
Аудио вход	Встроенный микрофон
Сжатие видеоизображения	H.265
Сжатие аудио	ADPCM
Разрешение записи	Full HD (1920*1080)
Частота кадров	Все камеры максимально 30 кадров в секунду
Объем памяти	Поддерживает карту памяти Micro SD от 16 ГБ до 512 ГБ
Время записи (приблизительно)	Карта памяти 64 ГБ – 12 часов, 128 ГБ – 24 часа
Модем 3G/ 4G	Подключение к withCLOUD через 3G/ 4G модем
Модуль	Подключение к приложению GNET через модуль Wi-Fi
G-сенсор	Запись событий из-за внешнего воздействия
Модуль GPS (опционально)	Синхронизированный с Google Map, контроль за местоположением и скоростью
Угол обзора	140°
Просмотр	Windows XP/7/8/10, поддержка 32бит / 64бит. Синхронизация Google map с PC viewer поддерживается через Windows7 и Explorer 10 в соответствии с политикой Google
Питание	12В – 24В
Допустимая сила тока предохранителя	3А
Рабочая температура	- 20°C ~ 70°C
Влажность	10 – 95%
Пылевлагозащита	Защита от пыли и влаги IP69K (камера)
Габариты, (мм)	CBK: 52x95x17 мм, камера 26,2x26,2x47,5 мм

* Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления.

접는선

Подключение смартфона на ANDROID

1 Установите приложение «GNET» и запустите его на смартфоне.
* Приложение «GNET недоступно, пока включен облачный режим.

2 Нажмите кнопку Wi-Fi на фронтальной камере системы видеоконтроля, чтобы войти в режим ожидания, дождитесь голосовое сообщение "Регистрация в режиме ожидания". Режим ожидания регистрации длится в течении 2 минут.



3 Чтобы найти видеорегистратор нажмите кнопку «+», используя стрелки влево и вправо, выберите необходимое устройство, а затем кнопку «Подключение устройства».

При первой регистрации появляется значок [★]

4 Когда вы услышите «Пользователь подключен», регистрация видеорегистратора завершена.

* Если из-за слабого сигнала Wi-Fi не удается соединиться, снова нажмите кнопку Wi-Fi на устройстве и повторно введите пароль.

МЕНЮ ПРОИГРЫВАНИЯ

① Инструменты
- Сохранить
- Открыть Папку
- Печать
- Настройки

② Google карты
Необходимо подключение к GPS и Интернету

③ Списки воспроизведения и отображение информации

④ Окно приема GPS
Необходимо подключение внешнего GPS

⑤ Всплывающее окно управления видео
- Превью
- Проложить линию
- Просмотр видео
- Разделенный экран
- PIP (Картинка в картинке)
- Переключение (изменение) цвета, ч/б режим

⑥ График G-сенсора (датчик воздействия)

⑦ Спидометр
Необходимо подключение внешнего GPS

⑧ Воспроизведение записанного видео
- Обратное и прямое проигрывание
- Пауза
- Повторное воспроизведение видео
- Предыдущее, Следующее видео
- Перемотка на один кадр

⑨ Регулировка скорости воспроизведения

⑩ Управление звуком

G-сенсор

Подробные данные



① Местоположение воспроизводимого в данный момент изображения

② Числовые значения и графики трехмерной системы координат (данные G-сенсора)

- При воспроизведении видео выводится трехмерная система координат (данные G - сенсора) по оси X (направление хода), оси Y (лево-право) и оси Z (высота) изображения, воспроизводимого в данный момент в местоположении данных G-сенсора.

Присоединяйтесь к членству withCloud

http://cloud.gnetsystem.com

1 Пожалуйста, посетите сайт http://cloud.gnetsystem.com и нажмите кнопку "Зарегистрироваться" ("Sign up").



2 Введите ваши данные и нажмите кнопку "Зарегистрироваться" ("Sign up").

Регистрация информации о транспортном средстве/видеорегистраторе

1 При первом входе на сервер CLOUD нажмите Мой Транспорт (My Vehicles) в меню.



2 Нажмите кнопку + Добавить автомобиль и зарегистрируйте информацию о транспортном.

3 После ввода данных введите серийный номер вашего устройства.

Серийный номер системы видео контроля указан на этикетке фронтальной камеры.

Как только регистрация транспортного средства будет завершена, данные с видеорегистратора будут автоматически сохраняться на сервере withCLOUD.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Система видеоконтроля GNET		Модель	MVR G1
Серийный номер			Дата покупки	
Покупатель	Имя		Номер тел.	
	Адрес			
Продавец			Номер тел.	
Гарантия	Компания GNET SYSTEM на системы видеоконтроля предоставляет гарантию 2 года, на карты памяти Micro SD - 3 месяца			

- В случае необходимости ремонта устройства, свяжитесь с нами по эл.почте servise@gnetsystem.ru

GNET
Global Network
www.gnetsystem.ru
+ 7 (495) 970 93 33
info@gnetsystem.ru

접는선

-양면인쇄(4도) / 아트지 80g *하단 접는 예시 참고