

3 Монтаж

Место установки


Местом монтажа отопительного прибора является моторный отсек.

Отопительный прибор следует устанавливать ниже минимального уровня охлаждающей жидкости (расширительный бачок, радиатор, теплообменник автомобиля), чтобы деаэрация теплообменника отопительного прибора и водяного насоса могла выполняться автоматически.

Обратить внимание!

- На грузовых автомобилях водоподогреватель рекомендуется устанавливать под водительской кабиной возле двигателя на раме.
- Соблюдайте предписания и инструкции по технике безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.
- Предложения по установке в руководстве по монтажу приводятся в качестве примеров. Возможны и другие места установки, если они отвечают приводимым в данном руководстве по монтажу требованиям.
- Другая информация по монтажу (напр., для лодок и судов) предоставляется производителем по запросу.
- Соблюдать указания по местам установки, а также рабочую температуру и температуру складского хранения.

Пример установки отопительного прибора на грузовом автомобиле



- 1 Отопительный прибор
- 2 Выхлопная труба с глушителем
- 3 Впускной шумоглушитель
- 4 Реле вентилятора
- 5 Держатель (плавкой вставки) предохранителя
- 6 Элемент управления
- 7 Дозирующий насос
- 8 Подключение к топливному баку

Монтаж отопительного прибора с питанием от сети с напряжением в 24 В на транспортном средстве, предназначенном для перевозки опасных грузов согласно предписанию ADR

Для установки отопительного прибора на автомобилях, предназначенных для перевозки опасных грузов, необходимо дополнительно выполнить предписания ADR.

При выполненном соответствующим образом проводном монтаже отопительный прибор соответствует требованиям ADR, см. „Дополнительные предписания“, стр. 6, „Управляющие и предохранительные устройства“, стр. 29 и „Монтажные планы“ на стр. 34 и 39.

Подробная информация по предписаниям ADR находится в информационном листке с номером тиража 25 2161 95 15 80.



3 Монтаж

Разрешенные места установки

Рекомендуется устанавливать отопительный прибор в стандартном положении, т.е., горизонтально, выхлопным патрубком вниз.


В зависимости от монтажных условий установку можно выполнять с допустимыми отклонениями, см. схему.

В режиме обогрева положение отопительного прибора может отклоняться от стандартного или максимально допустимого до $+15^\circ$ на короткое время во всех направлениях.

Эти отклонения, вызываемые перемещением автомобиля, никоим образом не влияют на работу отопительного прибора.

Стандартное положение с допустимыми отклонениями

- Отклонение от стандартного положения на угол до 85° вниз – водоотводящий патрубок отопительного прибора расположен горизонтально. Патрубок подачи воды водяного насоса должен смотреть вниз.
- Отклонение от стандартного положения на угол до 90° влево относительно продольной оси – водоотводящий патрубок отопительного прибора расположен на верхнем краю отопительного прибора и смотрит влево.




- 1 Водовыпускной патрубок отопительного прибора
- 2 Патрубок подачи воды отопительного прибора

Монтаж и фиксация

Прикрепите держатель прибора при помощи 4-х винтов М8 и 4-х пружинных шайб из монтажного комплекта к отопительному прибору (момент затяжки $12^{+0,5}$ Нм).

Закрепите отопительный прибор и смонтированный держатель прибора при помощи 5 винтов М8 с шестигранной головкой, 5 пружинных шайб и 5 гаек М8 в подходящем месте в автомобиле (момент затяжки $12^{+0,5}$ Нм).




- 1 Отопительный прибор
- 2 Держатель прибора

3 Монтаж

Подсоединение кабельного жгута к отопительному прибору и его прокладка

Подсоедините кабельный жгут с помощью 12-контактного штекера к отопительному прибору.

Всегда отводите кабельный жгут от штекера прибора прямо и крепите его таким образом, чтобы через кабельный жгут на штекер **не** передавалась механическая нагрузка.



- 1 12-контактный штекер
- 2 Кабельный жгут
- 3 Крепление


Заводская табличка

Заводская табличка спереди и вторая заводская табличка (дубликат) закреплены сбоку на блоке управления / блоке нагнетателя.

При необходимости табличку-дубликат можно закрепить на другом месте на отопительном приборе или на хорошо видимом месте возле него.

Обратить внимание!

Соблюдайте предписания и инструкции по технике безопасности к данной главе на стр. 5.



- 1 Заводская табличка
- 2 Заводская табличка (дубликат)



Подключение к системе охлаждения

Подключение отопительного прибора к контуру циркуляции охлаждающей жидкости производится через шланг подачи жидкости от двигателя к теплообменнику, причем возможны три варианта установки.

Варианты установки описываются на стр. 16 – 18.



Опасно!

Опасность травмирования и ожога!

Охлаждающая жидкость и элементы системы охлаждения нагреваются до высокой температуры.

- Прокладывайте и крепите элементы водяного контура таким образом, чтобы исключить возможность травмирования людей и животных или повреждения термочувствительных материалов вследствие излучения / касания.
- Перед проведением работ с контуром системы охлаждения выключить отопительный прибор и дождаться полного остывания всех конструктивных элементов либо надеть защитные перчатки.

Обратить внимание!

- При установке отопительного прибора учитывайте направление подачи в контуре циркуляции охлаждающей жидкости.
- Перед подключением к системе охлаждения залейте в отопительный прибор и водяные шланги охлаждающую жидкость.
- Водяные шланги прокладывайте без перегибов и по возможности с повышением уровня.
- Контур циркуляции охлаждающей жидкости при возможности должен быть выполнен таким образом, чтобы примерно через 30 минут достигалась температура около +60 °С.
- При прокладке водяных шлангов обеспечить достаточное расстояние до горячих деталей автомобиля.
- Все водяные шланги / водяные трубы защитить от перетирания и высоких температур.
- Все шланговые соединения застраховать при помощи шланговых хомутов (момент затяжки = 1,5 Нм).
- Через два часа эксплуатации автомобиля или через 100 км подтянуть шланговые хомуты.
- Минимальная пропускная способность по воде обеспечивается только тогда, когда разница температур теплоносителя на входе и выходе в режиме обогрева не превышает 15 К.
- В системе охлаждения разрешается использовать только редуцированные клапаны с давлением срабатывания от 0,4 до 2 Атм.
- Для обеспечения антикоррозионной защиты в состав охлаждающей жидкости должно входить не менее 10 % антифриза.
- В холодное время года в составе охлаждающей жидкости должно быть достаточное количество антифриза.
- Перед первым вводом в эксплуатацию или после замены охлаждающей жидкости необходимо выполнить полную деаэрацию всего контура циркуляции охлаждающей жидкости, включая контур отопительного прибора согласно указаниям производителя автомобиля.
- Используйте только рекомендованную производителем охлаждающую жидкость.

3 Монтаж

Подключение к системе охлаждения

Подключение отопительного прибора и обратного клапана к контуру циркуляции охлаждающей жидкости

Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя автомобиля к его теплообменнику и вставить обратный клапан.

Подключить отопительный прибор через водяные шланги к обратному клапану.

Преимущество:

Простота монтажа.

Недостаток:


Происходит постоянное омывание двигателя автомобиля, поэтому при крупнолитражных двигателях достаточный обогрев кабины вряд ли возможен.

Характеристики нагрева

При включенном отопительном приборе тепловая энергия подводится к автомобильному теплообменнику и двигателю автомобиля.

После нагрева охлаждающей жидкости до 55 °С

– в зависимости от выбранной настройки вентилятора – вентилятор двигателя включается и тепло подается также и в салон.



- 1 Отопительный прибор
- 2 Обратный клапан
- 3 Теплообменник
- 4 Двигатель автомобиля

Обратить внимание!

Обратный клапан заказывается отдельно, номер для составления заказа см. в документации к продукту.




Подключение к системе охлаждения

Подключить отопительный прибор, обратный клапан, термостат и Т-образный соединитель к контуру циркуляции охлаждающей жидкости

Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя автомобиля к его теплообменнику и вставить обратный клапан. Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя автомобиля к его теплообменнику и вставить Т-образную врезку. Подключить, как показано на схеме, к обратному клапану и Т-образной врезке отопительный прибор и термостат.

Опция

Дополнительно в контур циркуляции охлаждающей жидкости может быть вставлен магнитный клапан. В открытом положении он подает охлаждающую жидкость в обход термостата и позволяет сразу нагревать двигатель.



- 1 Отопительный прибор
- 2 Обратный клапан
- 3 Термостат
- 4 Т-образная врезка
- 5 Теплообменник
- 6 Двигатель автомобиля
- 7 Магнитный клапан (опция)

Обратить внимание!

Термостат, обратный клапан и Т-образный соединитель заказываются отдельно, номера для составления заказа см. в документации к продукту. ния заказа см. в каталоге запасных частей. Электромагнитный клапан необходимо приобрести в специализированном магазине.

Работа термостата

Малый контур циркуляции охлаждающей жидкости

Температура охлаждающей жидкости < 70°C:

Патрубок в поз.1 – открыт в сторону отопительного прибора

Патрубок в поз.2 – открыт в сторону Т-образной врезки

Патрубок в поз.3 – закрыт в сторону обратного клапана

Характеристики нагрева

• Малый контур циркуляции охлаждающей жидкости – быстрый нагрев салона автомобиля

Сначала, до нагрева охлаждающей жидкости до 70°C, тепло от отопительного прибора подводится только к теплообменнику автомобиля. Вентилятор автомобиля включается примерно при 55°C.

• Большой контур циркуляции охлаждающей жидкости – обогрев салона автомобиля и дополнительный прогрев двигателя

При дальнейшем повышении температуры охлаждающей жидкости термостат медленно переключается на большой контур циркуляции охлаждающей жидкости (полное переключение происходит примерно при 75°C).


Большой контур циркуляции охлаждающей жидкости

Температура охлаждающей жидкости > 75°C:

Патрубок в поз.1 – открыт в сторону отопительного прибора

Патрубок в поз.2 – закрыт в сторону Т-образной врезки

Патрубок в поз.3 – открыт в сторону обратного клапана



- 1 Патрубок к отопительному прибору
- 2 Патрубок к Т-образной врезке
- 3 Патрубок к обратному клапану

Обратить внимание!

Подключить термостат разъемы (1) (2) и (3) к контуру циркуляции охлаждающей жидкости, как показано на схеме.

3 Монтаж

Подключение к системе охлаждения

Подключение отопительного прибора с электромагнитным клапаном к контуру циркуляции охлаждающей жидкости

Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя автомобиля к его теплообменнику и вставить две Т-образные врезки. Соедините Т-образные врезки с помощью шланга.

Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя автомобиля к его теплообменнику и вставить электромагнитный клапан.


Подключить, как показано на схеме, к Т-образной врезке отопительный прибор и электромагнитный клапан при помощи водяных шлангов.

Опция

Дополнительно может устанавливаться обратный клапан с соединительными шлангами между обоими Т-образными врезками в контур циркуляции охлаждающей жидкости.

Он повышает эффективность автомобильной системы отопления при выключенном отопительном приборе.

Характеристики нагрева



- 1 Отопительный прибор
- 2 Электромагнитный клапан
- 3 Т-образная врезка
- 4 Теплообменник
- 5 Двигатель автомобиля
- 6 Обратный клапан (Опция)

Обратить внимание!

Т-образные штуцеры и обратный клапан заказываются отдельно, номера для составления заказа см. в документации к продукту.

Электромагнитный клапан необходимо приобрести в специализированном магазине.

Путем установки электромагнитного клапана обеспечивается возможность не зависящего от температуры выбора между малым (кабина водителя) и большим (двигатель автомобиля с кабиной водителя) контуром системы охлаждения.

В качестве альтернативы можно использовать плюсовой сигнал от 12-контактного штекера В2, штырек В1, к реле 2.5.7, для управления электромагнитным клапаном, благодаря чему обеспечивается возможность автоматического переключения (см. монтажную схему на стр. 32 и 34).

Переключение на большой контур циркуляции охлаждающей жидкости при температуре охлаждающей жидкости 68 °С, при снижении температуры 58 °С. Переключение на малый контур циркуляции охлаждающей жидкости при температуре охлаждающей жидкости 63 °С, при снижении температуры 45 °С.



Отвод отработанных газов

(схему отвода отработанных газов см. на стр. 22)

Монтаж системы отвода отработанных газов

В комплект поставки универсального монтажного комплекта входит гибкая трубка для отвода отработанных газов, внутренний диаметр 30 мм, длина 1300 мм и выхлопной глушитель.

Необходимо установить выхлопной глушитель.

Гибкая трубка для отвода отработанных газов в зависимости от монтажных условий может быть укорочена на 20 см или удлинена до 1,8 м (см. чертеж на стр. 22). Глушитель канала выпуска отработанных газов закрепите в подходящем для этого месте.

Проложить гибкую трубку для отвода отработанных газов от отопительного прибора до глушителя и закрепить при помощи трубных хомутов.

При необходимости следует зафиксировать гибкую трубку отвода выхлопных газов в нужных местах при помощи трубных хомутов.

Закрепить на глушителе концевую трубу с оконечной втулкой при помощи трубного хомута.



Опасно!

Опасность ожога и отравления!

При любом горении развиваются высокие температуры и образуются ядовитые отходы горения. Поэтому система отвода отработанных газов обязательно должна монтироваться согласно данному руководству по монтажу.

- Во время эксплуатации в режиме обогрева не выполнять никаких работ в зоне системы отвода отработанных газов.
- При проведении работ с системой отвода отработанных газов сперва выключить отопительный прибор и подождать до его полного остывания, при необходимости использовать защитные перчатки.
- Не вдыхать выхлопные газы.



Внимание!

Инструкции по технике безопасности для системы отвода отработанных газов!

- Вывод системы отвода отработанных газов должен находиться снаружи автомобиля.
- Выхлопная труба не должна выступать за боковые габариты автомобиля.
- Монтируйте выхлопную трубу с небольшим уклоном, при необходимости в самой нижней точке просверлите отверстие диаметром примерно в 5 мм для отвода конденсата.
- Не должны подвергаться воздействию важные функциональные узлы автомобиля (соблюдать достаточные зазоры).
- Монтируйте выхлопную трубу на достаточном расстоянии от термочувствительных деталей. Особое внимание следует обратить на топливные шланги (синтетические или металлические), электропроводку, а также на шланги тормозной системы и т.п.!
- Трубы выхлопной системы должны быть надежно закреплены (рекомендуется через каждые 50 см), чтобы исключить возможность повреждения из-за смещения.
- Прокладывайте систему отвода выхлопных газов таким образом, чтобы выхлопные газы не попадали в канал забора воздуха.
- Выход выхлопной трубы не должен забиваться грязью и снегом.
- Выход выхлопной трубы не должен быть направлен в сторону движения.
- Тщательно закрепить выхлопной глушитель.

Обратить внимание!

- Соблюдайте предписания и инструкции по технике безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.
- Концевая выхлопная труба должна быть значительно короче гибкой трубки для отвода отработанных газов между отопительным прибором и глушителем.
- Зафиксируйте все соединения на системе отвода отработанных газов при помощи трубных хомутов.
- Для защиты от контактной коррозии обязательно используйте хомуты крепления трубы из нержавеющей стали. Номер для заказа крепежных хомутов из нержавеющей стали см. в документации к продукту.

3 Монтаж

Подача воздуха в камеру сгорания

Установка воздухопровода для подачи воздуха в камеру сгорания

В комплект поставки универсального монтажного комплекта входит глушитель канала подачи воздуха в камеру сгорания, внутренний диаметр 25 мм. Необходимо установить впускной шумоглушитель; для эксплуатации в режиме обогрева на высоте до 1500 м над уровнем моря при помощи гибкой трубы (внутр. диам 25 мм) и соединительной трубы (внешний диаметр – максимум 24 мм) (не входит в комплект поставки) может быть удлинен макс. до 2 м. Закрепить глушитель шума впуска и гибкую трубку в соответствующих местах при помощи крепежных хомутов и лент для кабельного монтажа.

Обратить внимание!

- Соблюдайте предписания и инструкции по технике безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.
- При использовании в основном для обогрева на большой высоте (более 1500 м над уровнем моря) вынос впускного шумоглушителя при помощи удлинительной трубы не разрешается.
- Зафиксируйте все соединения на системе подачи газа в камеру сгорания при помощи трубных хомутов.
- При установке на судах и лодках см. морской каталог или проконсультируйтесь с производителем.




Внимание!


Инструкции по технике безопасности для воздухопровода подачи воздуха в камеру сгорания!

- Воздух в камеру сгорания должен засасываться из области, где его температура не превышает 45 °С.
- Заборное отверстие канала подачи воздуха в камеру сгорания должно быть всегда свободно.
- Прокладывайте систему подачи воздуха в камеру сгорания таким образом, чтобы в нее не попадали отводимые выхлопные газы.
- Не направлять заборное отверстие в сторону движения.
- Заборное отверстие канала подачи воздуха в камеру сгорания не должно забиваться грязью и снегом.
- Монтируйте воздухопровод для подачи воздуха в камеру сгорания с небольшим уклоном, при необходимости в самой нижней точке просверлите отверстие диаметром примерно в 5 мм для отвода конденсата.
- При прокладке глушителя канала подачи воздуха и гибкой трубы избегайте образования перегибов.

Допустимая длина труб для подачи воздуха в камеру сгорания и отвода отработавших газов



При прокладке канала подачи воздуха в камеру сгорания только с одним впускным шумоглушителем эксплуатация возможна на высоте до 3500 м над уровнем моря (только для Hydronic M10 / M12).



При прокладке канала подачи воздуха в камеру сгорания с одним впускным шумоглушителем и удлинением возможна эксплуатация на высоте до 1500 м над уровнем моря (все модели обогревателей).

- 1 Фланец отопительного прибора
- 2 Впускной шумоглушитель, длина 565 мм
- 3 Гибкая трубка отвода выхлопных газов
- 4 Выхлопной глушитель

- 5 Гибкая концевая труба выхлопной системы
- 6 Соединительный элемент
(№ по каталогу 25 1226 89 00 31)
- 7 Гибкая труба (№ по каталогу 10 2114 21 00 00)

3 Монтаж



Подача топлива

Монтаж дозирующего насоса и топливного бака, прокладка магистрали подачи топлива

При установке дозирующего насоса, прокладке системы подачи топлива и установке топливного бака необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности.



Опасно!

Опасность возгорания, взрыва, отравления и травмирования!

Будьте осторожны при обращении с топливом.

- Перед заправкой и проведением работ с системой подачи топлива выключить двигатель автомобиля и отопительный прибор.
- Не пользоваться открытыми источниками огня при обращении с топливом.
- Не курить.
- Не вдыхать пары топлива.
- Избегать попадания на кожу.




Внимание!

Инструкции по технике безопасности при прокладке системы подачи топлива!

- Топливные шланги и трубки резать только острым ножом. Места срезов не должны быть сдавлены и на них не должно быть заусенцев.
- Топливные шланги от дозирующего насоса к отопительному прибору по возможности прокладывать с постоянным повышением.
- Топливные шланги должны быть надежно закреплены, чтобы исключить возможность их повреждения и / или образование шумов из-за их вибрации (примерно через каждые 50 см).
- Топливные шланги должны быть защищены от механических воздействий.
- Прокладывайте топливные шланги таким образом, чтобы продольное скручивание автомобиля, вибрация двигателя и т.п. не оказывали влияния на их крепление.
- Элементы системы подачи топлива необходимо защитить от теплового воздействия.

- Никогда не прокладывать и не закреплять топливные шланги в непосредственной близости от системы отвода отработанных газов от отопительного прибора или от двигателя автомобиля. При перекрещивании всегда соблюдать достаточный зазор, при необходимости установить теплозащитные металлические листы.
- Исключить возможность утечки или испарения топлива, в противном случае возможно его скапливание и воспламенение на горячих деталях или электрооборудовании.
- При соединении топливных проводок и шлангов всегда соединять их встык, чтобы исключить возможность образования пузырей.



- 1 Правильная прокладка магистрали
- 2 Неправильная прокладка магистрали – образование пузырей

Обратить внимание!

- Отклонения от данных инструкций недопустимы.
- При их несоблюдении возможны отказы в работе.
- При замене Hydronic M (Hydronic 10) на Hydronic M-II необходимо также заменить и дозирующий насос.

Инструкции по технике безопасности в отношении топливных магистралей в автобусах

- Запрещается размещение топливных магистралей и топливных баков в салонах автобусов.
- Топливные баки на автобусах должны быть расположены таким образом, чтобы в случае пожара была возможность покинуть автобус через двери.


Обратить внимание!

Соблюдайте предписания и инструкции по технике безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.

3 Монтаж

Подача топлива

Забор топлива через Т-образную врезку из подающей топливной магистрали от топливного бака к двигателю автомобиля



- 1 Подающая топливная магистраль от подключения к топливному баку
- 2 Обратная топливная магистраль от топливного бака
- 3 Дозирующий насос
- 4 Т-образная врезка
- 5 Топливный фильтр
- 6 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм)
- 7 Топливная труба, 6 x 1 (внутр. диам. 4 мм)
- 8 Топливная труба, 4 x 1 (внутр. диам. 2 мм)
- 9 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм), длина прим. 50 мм
- 10 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. диам. 3,5 мм), длина прим. 50 мм
- 11 К двигателю автомобиля, механический топливный насос или ТНВД.

Требуется только для Hydronic M8, биодизель при работе на биотопливе на основе жирнокислых сложных метиловых эфиров.

- 12 Топливная труба, синяя, 6 x 1 (внутр. диам. 4 мм)
- 13 Переходник 3,5 / 5

Допустимая длина магистрали

Сторона всасывания

a = макс. 2 м

Сторона нагнетания


b = мин. 1,5 м – макс. 6 м

Обратить внимание!

- Т-образный штуцер, поз (4), необходимо вставить перед нагнетающим насосом в подающую топливную магистраль. Т-образный штуцер не входит в монтажный комплект. Номер для составления заказа см. в документации к продукту.
- Топливный фильтр, поз. (5), требуется только при использовании некачественного топлива. Топливный фильтр не входит в монтажный комплект. Номер для составления заказа см. в документации к продукту.
- Поз. (12) и (13) входят только в комплект поставки „Отопительный прибор Hydronic M8, биодизель“.

Монтажное положение Т-образной врезки

При установке Т-образной врезки соблюдать показанное на схеме монтажное положение.




1 Направление подачи – от топливного бака

2 Направление подачи – к двигателю автомобиля



Подача топлива

Забор топлива через подключение к топливному баку – восходящий трубопровод, врезанный в топливный бак автомобиля



- 1 Соединение для подключения к металлическому топливному баку – внутр. диам. = 4 мм, внеш. диам. = 6 мм
- 2 Дозирующий насос
- 3 Топливный фильтр
- 4 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм)
- 5 Топливная труба, 6 x 1 (внутр. диам. 4 мм)
- 6 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм), длина прим. 50 мм
- 7 Топливная трубка, 4 x 1 (внутр. диам. 2 мм)
- 8 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. диам. 3,5 мм), длина прим. 50 мм

Требуется только для Hydronic M8, биодизель при работе на биотопливе на основе жирнокислых сложных метиловых эфиров.

- 9 Топливная труба, синяя, 6 x 1 (внутр. диам. 4 мм)
- 10 Переходник 3,5 / 5

Допустимая длина магистрали

Страна всасывания

a = макс. 2 м

Страна нагнетания

b = мин. 1,5 м – макс. 6 м

Обратить внимание!

- Поз. (1), разъем подключения к топливному баку не входит в монтажный комплект. Номер для составления заказа см. в документации к продукту.
- Топливный фильтр, поз. (3), требуется только при использовании некачественного топлива. Топливный фильтр не входит в монтажный комплект. Номер для составления заказа см. в документации к продукту.
- Поз. (9) и (10) входят только в комплект поставки „Отопительный прибор Hydronic M8, биодизель“.
- При монтаже врезки в топливный бак соблюдайте расстояние до дна бака от подъемной трубы не менее 50 ± 2 мм.



Внимание!

Инструкции по технике безопасности в отношении системы подачи топлива!

- Подача топлива не должна происходить под воздействием силы тяжести или путем создания избыточного давления внутри топливного бака.
- Забор топлива после подающего насоса автомобиля не допускается.

- При превышении давлением в топливной магистрали значения в 0,2 Атм или при наличии обратного клапана в возвратной магистрали (в топливном баке) необходимо использовать отдельное подключение к топливному баку.
- При врезке Т-образной вставки в синтетическую топливную трубку всегда вставлять в синтетическую трубку штуцерные втулки. Т-образную врезку и синтетическую трубку соединить с соответствующими топливными шлангами и закрепить шланговыми хомутами.


3 Монтаж

Подача топлива

Монтажное положение дозирующего насоса

Дозирующий насос всегда располагать стороной нагнетания вверх с повышением.

При этом допустима установка под любым углом, превышающим 15° , но предпочтительна установка под углом от 15 до 35° .



- 1 Установка под углом $0^\circ - 15^\circ$ не допускается.
- 2 Предпочтительна установка под углом $15^\circ - 35^\circ$.
- 3 Установка под углом $35^\circ - 90^\circ$ допускается.

Допустимая высота сторон всасывания и нагнетания дозирующего насоса

Высота нагнетания от топливного бака к дозирующему насосу:

a = макс. 1000 мм

Высота всасывания при отсутствии давления в топливном баке:


b = макс. 750 мм

Высота всасывания для топливного бака, в котором при заборе образуется пониженное давление (клапан на 0,03 Атм в крышке топливного бака):

b = макс. 400 мм

Высота нагнетания от дозирующего насоса к отопительному прибору:

c = макс. 2000 мм



- 1 Подключение к отопительному прибору
- 2 Макс. уровень топлива
- 3 Мин. уровень топлива

Обратить внимание!

Проверить дренаж топливного бака.



Внимание!

Инструкции по технике безопасности при установке дозирующего насоса!

- Дозирующий насос всегда располагать стороной нагнетания вверх с повышением – минимальный угол возвышения 15° .
- Защищать дозирующий насос и фильтр от чрезмерного нагрева, не устанавливать вблизи глушителей и выхлопных труб.



Подача топлива

Качество топлива

- Отопительные приборы Hydronic M8 на биодизеле, M10 и M12 без проблем работают на обычном дизельном топливе стандарта DIN EN 590. В зимнее время в дизельное топливо добавляются присадки для эксплуатации при температурах от 0 °C до -20 °C. Трудности могут возникнуть только при экстремальном падении температуры – то же самое касается и двигателя автомобиля – см. указания производителя автомобиля.
- В особых случаях и при температуре воздуха выше 0 °C отопительный прибор также может работать на котельном топливе EL стандарта DIN 51603.
- Если подача топлива к отопительному прибору осуществляется из отдельного топливного бака, необходимо соблюдать следующие правила:
 - при температуре выше 0 °C: используйте дизельное топливо стандарта DIN EN 590.
 - при температуре от 0 °C до -20 °C: используйте зимнее дизельное топливо стандарта DIN EN 590.
 - при температуре от -20 °C до -40 °C: используйте арктическое или полярное дизельное топливо.

Обратить внимание!

- Добавление отработанного масла **не** допускается!
- Топливные магистрали и дозирующий насос после заправки зимнего дизельного топлива или дизельного топлива для низких температур необходимо заполнить новым топливом путем эксплуатации отопительного прибора в течение 15 минут!

Эксплуатация на биодизеле

(жирнокислые сложные метиловые эфиры для дизельных двигателей согл. DIN EN 14 214)

Hydronic M8, биодизель

Отопительный прибор разрешается эксплуатировать на биодизеле при температуре не ниже -8°C (коэффициент текучести снижается при температурах ниже 0°C).

Обратить внимание!

- При эксплуатации на чистом биотопливе отопительный прибор необходимо два раза в год заправлять дизельным топливом (в середине и в конце отопительного сезона), чтобы выжечь возможные остатки биодизельного топлива. Для этого дождаться, пока топливный бак не будет практически пуст, и залить в него дизельное топливо без биодобавки. Во время эксплуатации на такой заправке 2 — 3 раза включить отопительный прибор на максимальный нагрев в течение 30 минут.
- При постоянной эксплуатации на дизельном топливе / смеси с биотопливом в 50-процентной пропорции необходимости в такой процедуре нет.

Hydronic M10 / Hydronic M12

Эксплуатация обоих отопительных приборов на биотопливе **не** допускается.

Допустимо добавление не более 10% биотоплива.

4 Эксплуатация и функционирование

Указание по эксплуатации

Отопительный прибор управляется при помощи элемента управления. К элементу управления прилагается подробное руководство по эксплуатации, которое будет передано вам предприятием-установщиком.

Первоначальный ввод в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию после получения из сервисного центра необходимо проверить следующие пункты.

- После установки отопительного прибора необходимо выполнить тщательную деаэрацию контура циркуляции охлаждающей жидкости, а также всей системы подачи топлива. Соблюдайте при этом предписания производителя автомобиля.
- Перед пробным запуском открыть контур циркуляции охлаждающей жидкости (регулятор температуры в положение „ТЕПЛО“).
- Во время пробного пуска отопительного прибора необходимо проверить на герметичность и надежность крепления все соединения системы подачи топлива и контура циркуляции охлаждающей жидкости.
- Если во время эксплуатации отопительного прибора выявляются неисправности, то необходимо установить причину при помощи диагностического устройства и устранить ее (найдите сервисный центр JЕ).

Важные советы по эксплуатации

Перед запуском выполнить проверку надежности

После длительного перерыва эксплуатации (летние месяцы) необходимо вставить предохранитель и / или подключить отопительный прибор к аккумуляторной батарее. Проверить крепеж всех узлов (при необходимости затянуть болты).

Выполнить визуальную проверку системы подачи топлива на ее герметичность.

Перед включением

Перед включением или программированием режима обогрева рычажок климатической системы автомобиля установить в положение „ТЕПЛО“ (максимальный обогрев) и вентилятор на „медленную ступень“ (низкий расход электроэнергии).

На автомобилях с автоматическим регулированием температуры воздуха перед выключением зажигания рычажок климатической системы установить на „МАКС“ и заслонку установить в положение „ОТКРЫТО“.

Понижение температуры (Опция)

Переключение между ступенями регулирования происходит раньше, и процесс регулирования отопительного прибора осуществляется на более низкое потребление тепла.

Снижение температуры возможно путем подачи плюсового сигнала к 12-контактному штекеру В2, штырек С3, или путем установки выключателя (см. монтажную схему на стр. 32).

Температура включения (55 °С) и выключения (40 °С) подачи охлаждающей жидкости для включения или выключения вентилятора системы охлаждения двигателя опускается на 10 °С.

Эксплуатация в режиме обогрева на высоте до 3500 м над уровнем моря

При увеличении высоты вследствие большей разреженности воздуха изменяется характеристика горения отопительного прибора.

Отопительный прибор с помощью автоматической системы определения высоты измеряет изменение плотности воздуха, то есть, соотношение компонентов горения – топлива и воздуха – регулируется в соответствии с условиями окружающей среды путем уменьшения количества топлива.

Обратить внимание!

- Стандартная граница активации системы определения высоты находится между 1000 и 2000 м над уровнем моря и зависит только от местных климатических условий.
- У Hydronic M10/M12 максимальная тепловая мощность в „горном“ режиме эксплуатации составляет 8,5 кВт.
- У Hydronic M8 биодизель система определения высоты отсутствует. Эксплуатация в режиме обогрева возможна на высоте до 1500 м над уровнем моря без каких-либо ограничений.
- На фирменных табличках отопительных приборов, которые можно использовать на больших высотах, нанесено „H-Kit“ Техническое описание

Включение

При включении загорается индикатор включения в элементе управления. Отопительный прибор запускается, причем сначала включается водяной насос и нагнетатель воздуха в камеру сгорания.

Одновременно с подачей топлива начинает накаляться первый электрод накаливания, через короткий промежуток после него – второй электрод накаливания. Дозирующий насос запускается с некоторой задержкой и начинает подавать топливо. В случае образования в камере сгорания стабильного горения оба электрода накаливания отключаются.

Режим обогрева

После запуска отопительный прибор работает на ступени „МОЩНОСТЬ“ до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не превысит порог „МОЩНОСТЬ“/„ВЫСОКАЯ“.

Hydronic M8 биодизель / M10

Затем отопительный прибор в зависимости от потребностей в обогреве переключается на ступени „ВЫСОКАЯ – СРЕДНЯЯ – МАЛАЯ – ВЫКЛ“:

Hydronic M12

Затем отопительный прибор в зависимости от потребностей в обогреве переключается на ступени „ВЫСОКАЯ – СРЕДНЯЯ 1 / СРЕДНЯЯ 2 / СРЕДНЯЯ 3 – МАЛАЯ – ВЫКЛ“:

Если потребность в обогреве на ступени „МАЛАЯ“ настолько мал, что температура охлаждающей жидкости достигает 86°С, то отопительный прибор переходит со ступени „МАЛАЯ“ на ступень „ВЫКЛ“.

В течение примерно 180 секунд происходит инерционный выбор. Водяной насос работает до запуска регулирования.

После охлаждения охлаждающей жидкости примерно до 72 °С Hydronic M8/M10 запускается на ступени „СРЕДНЯЯ“; Hydronic M12 – на ступени „СРЕДНЯЯ 1“.

Если температура охлаждающей жидкости достигает 55 °С, включается вентилятор системы охлаждения двигателя; если температура опускается до 40 °С, вентилятор системы охлаждения двигателя снова выключается.



Выключение

Для снижения уровня вредных выбросов и дымности отопительный прибор после выключения на короткое время переходит на ступень „НИЗКАЯ“:

При постоянном снижении количества топлива эта процедура может продолжаться до 40 секунд. После завершения процедуры отопительный прибор запускает инерционный выбег продолжительностью 180 секунд.

Во время инерционного выбега оба штатных электрода включаются попеременно.

Обратить внимание!

В режиме подогрева (двигатель транспортного средства и отопительный прибор включены) перед въездом на территорию автозаправочных станций необходимо полностью выключить отопительный прибор.

Управляющие и предохранительные устройства

На отопительном приборе установлены следующие устройства управления и предохранительные устройства.

- Если отопительный прибор не запускается в течение 74 секунд после начала подачи топлива, то старт выполняется заново. Если отопительный прибор снова не запускается после следующих 65 секунд, то производится аварийное отключение.* После определенного количества неудачных запусков происходит блокировка блока управления.**
- Если процесс горения в камере сгорания прекращается сам по себе, то производится новый запуск. Если отопительный прибор не запускается через 74 секунд после возобновления подачи топлива, происходит аварийное отключение.* После определенного количества неудачных запусков происходит блокировка блока управления.**
- При перегреве (напр., недостаток охлаждающей жидкости, плохая деаэрация контура ее циркуляции) срабатывает датчик перегрева, прекращается подача топлива, происходит аварийное отключение.* После устранения причины перегрева отопительный прибор можно запустить вновь путем выключения и последующего включения (условие: отопительный прибор достаточно остыл, температура охлаждающей жидкости < 72°C). После определенного количества отключений вследствие перегрева происходит блокировка блока управления.*
- При достижении нижней или верхней границ напряжения происходит аварийное отключение.*
- При обрыве электропроводки дозирующего насоса отопительный прибор не запускается.
- При неисправности одного из электродов накаливанию процедура запуска выполняется с использованием только одного электрода.

- Число оборотов двигателя вентилятора контролируется непрерывно. Если не запускается вентилятор, то он блокируется; если число оборотов отклоняется от нормы более чем на 12,5 %, то через 60 секунд происходит аварийное отключение.*
- Работа водяного насоса контролируется непрерывно.

- * Аварийное отключение может быть деактивировано путем быстрого выключения и включения.
- ** Снятие блокировки или считывание ошибок см. в разделе по поиску и устранению неисправностей и руководстве по ремонту отопительного прибора.

Обратить внимание!

Выключение и включение не повторять больше двух раз.

Принудительное отключение при эксплуатации согласно нормативу ADR

На транспортных средствах, предназначенных для перевозки опасных грузов (напр., топливозаправщики), отопительный прибор перед въездом в опасную зону (нефтеперерабатывающий завод, автозаправочная станция) должен быть отключен.

При несоблюдении этих требований отопительный прибор автоматически отключается, если

- отключается двигатель автомобиля;
 - включается дополнительный агрегат (вспомогательный привод разгрузочного насоса и т.п.);
- Затем выполняется короткий инерционный выбег вентилятора в течение макс. 40 секунд.

Аварийное отключение – АВАР-ВЫКЛ

Если в ходе эксплуатации возникает необходимость аварийного отключения – АВАР-ВЫКЛ, следует выполнить следующие действия:

- Отключить отопительный прибор через панель управления или
- вынуть предохранитель, или
- отключить отопительный прибор от аккумуляторной батареи.

5 Электрооборудование

Проводной монтаж отопительного прибора

Электропроводка отопительного прибора должна прокладываться согласно нормативам по электромагнитной совместимости.



Внимание!

Инструкции по технике безопасности при выполнении проводного монтажа отопительного прибора!

При неправильной установке могут быть изменены параметры электромагнитной совместимости, поэтому следует соблюдать следующие рекомендации:

- Не допускать повреждения изоляции электропроводки. Не допускать: Протирание, надламывание, передавливание или нагрев.
- У герметичных разъемов свободные гнезда следует закрыть грязе- и водонепроницаемыми заглушками.
- Электрические разъемы и контакты на массу должны быть свободны от коррозии и надежно закреплены.
- Электрические разъемы и контакты на массу, расположенные снаружи, необходимо смазать смазкой для защиты контактов.

Обратить внимание!

При прокладке электропроводки отопительного прибора и панели управления необходимо учитывать следующее:

- Электропроводка, коммутационное оборудование и элементы управления должны размещаться на автомобиле таким образом, чтобы в нормальных условиях эксплуатации они не подвергались постороннему воздействию (напр., нагрев, влажность и т.д.).
- Соблюдать следующие величины сечения проводки между аккумуляторной батареей и отопительным прибором.

Благодаря этому исключается возможность превышения максимально допустимой потери напряжения в проводке от 0,5 В при 12 В или 1 В при 24 В номинального напряжения.

Соотношения сечения проводки и длины проводки (плюсовой кабель + минусовой кабель):

- до 5 м = сечение кабеля 4 мм²
- от 5 до 8 м = сечение кабеля 6 мм²


Подсоединение проводов (положительный и отрицательный провод) к штекеру B2 требует уменьшения сечения проводов до 2,5 мм².

- Если предусмотрена возможность подключения плюсового кабеля к коробке предохранителей (напр., клемма 30), то при расчете общей протяженности проводки также следует учесть и проводку автомобиля от аккумулятора к коробке предохранителей и выполнить расчеты по-новому.
- Изолировать неиспользуемые концы проводки.

Указание по переключению проводов 12-контактного штекера кабельного жгута

Если после замены Hydronic M (Hydronic 10) на Hydronic M-II проложенный в автомобиле кабельный жгут будет использоваться далее, необходимо снять 12-контактный штекер с кабельного жгута при помощи съемника AMP (номер по каталогу AMP 1-1579007-4) и в соответствии с приведенной ниже таблицей выполнить новый проводной монтаж.

12-контактный штекер кабельного жгута



Штекер показан со стороны входа кабеля.

Подсоединение	Сечение Цвет провода	Изменение проводного монтажа 12-контактный штекер	
		Hydronic M PIN	Hydronic M-II PIN
дозировочный насос	1,5 ² gn	C4 →	A1
Клемма 31	4 ² br	C3 →	A2*
Клемма 30	4 ² rt	C2 →	A3*
Плюсовой сигнал к главному выключателю аккумулятора	1,5 ² ws/rt	C1 →	A4
Плюсовой сигнал к главному электромагнитному клапану реле	-	B4 →	B1
Диагностика	1 ² bl	B3 →	B4
Плюсовой сигнал к главному вспомогательному приводу ADR	1 ² vi	B2 →	B3
Удаленное управление водяного насоса	-	B1	не занят**
Реле вентилятора	1 ² rt/ge	A4 →	C1
Плюсовой сигнал (D+) к отопительному прибору - при наличии привода ADR	1 ² vi/gn	A3 →	C2
Понижение температуры	-	A2 →	C3
Обогрев ВКЛ	1 ² ge	A1 →	C4

* Подсоединение проводов к штекеру B2 требует уменьшения сечения проводов до 2,5 мм².

** Удаленное управление водяного насоса для Hydronic M-II не предусмотрено.



5 Электрооборудование

Спецификации монтажных схем

Hydronic M-II – 12 В / 24 В, Нормальное исполнение и исполнение ADR

- 1.1 Двигатель сгорания
 - 1.2 Электрод накаливания 1
 - 1.2.1 Электрод накаливания 2
 - 1.5 Датчик перегрева
 - 1.12 Датчик горения
 - 1.13 Температурный датчик
 - 2.1 Блок управления
 - 2.2 Дозирующий насос
 - 2.5.7 Реле, вентилятор системы охлаждения автомобиля
 - 2.5.18 Реле для управления электромагнитным клапаном в контуре циркуляции охлаждающей жидкости – опция
 - 2.7 Главный предохранитель 12 В = 20 А
24 В = 15 А
 - 2.7.1 Предохранитель срабатывания 5 А
 - 2.7.5 Предохранитель вентилятора системы охлаждения автомобиля, 25 А
 - 2.12 Водяной насос
 - 3.1.2 Включатель, обогрев (длительный режим работы)
 - 3.2.9 Часовое реле
 - 5.1 Аккумулятор
 - 5.2.1 Главный выключатель аккумулятора
 - 5.2.2 Разъединитель аккумулятора
 - 5.10 Вентилятор автомобиля
- a) Разъем подключения элементов управления
- a1) Обратный сигнал ADR
 - a2) Диагностика
 - a3) Сигнал включения S+
 - a4) Плюсовой потенциал (+), клемма 30
 - a5) Минусовой потенциал (-), клемма 31
 - a6) (+) Управление разъединителем аккумулятора (диоды: номер по каталогу 208 00 012)
 - EasyStart R+ / R / T: провод 0,751 bl/ws, 12-контактный штекер B2, используйте штырек B4
 - для всех остальных элементов управления используйте провод 0,75²ge, штекер B2, штырек C4
- b) Для ADR D+ (генератор)
- c) Для ADR HA+ (вспомогательный привод / электропривод) плюсовое включение
- d) • защищенное предохранителем положительное управление для реле 2.5.18 на клемме 30
- положительное управление для электромагнитного клапана, клемма 87

e) Разъем подключения отопительного прибора

Описание контактов 12-контактного штекера

№ контакта	Подсоединение	Сечение провода мм ² / цвет кабеля
A1	Дозировочный насос	1 / gn
B1	Магн. клапан (опция)	1,0 / -
C1	Реле, магнетатель	1,0 / rt/ge
A2	Клемма 31	2,5 / (4,0) br
B2	-	-
C2	ADR D+	1,0 /vilgn
A3	Клемма 30	2,5 / (4,0) rt
B3	ADR HA+	1,0 / vi
C3	Понижение температ.	1,0 / -
A4	Выход плюсового сигнала	1,5 / ws/rt
B4	Диагностика (HELJED)	0,75 / ws
C4	Обогрев ВКЛ	0,75 / ge

f) понижение температуры с помощью положительно-го сигнала на 12-контактном штекере B2, штырек C3.

Понижение температуры

- Степень регулирования — 7 °C
- Температура включения и выключения вентилятора системы охлаждения двигателя изменяется на 10 °C

g) При использовании только одного выключателя для поз. 5.2.1 и 5.2.2 необходимо, чтобы при активации функции „Размыкание разъединителя аккумулятора“ (функция Авар-Выкл согласно ADR) выключатель всегда немедленно (вне зависимости от состояния отопительного прибора) размыкался и все электрические цепи отопительного прибора обесточивались.

i) Разъем для подключения диагностического прибора EDITH

x) Разъединить кабель

Обратить внимание!


- Для 12-вольтного реле 2.5.7 (от клеммы 30 к клемме 87a) допустимо максимальное потребление тока 40 А, т.е., номинал предохранителя вентилятора транспортного средства не должен превышать 40 А.
- Штекеры и корпуса розеточных частей соединителей показаны со стороны входа проводки.
- Монтажную схему см. на стр. 32.

Цвета проводов

- sw = черный
- ws = белый
- rt = красный
- ge = желтый
- gn = зеленый
- vi = фиолетовый
- br = коричневый
- gr = серый
- bl = синий
- li = лиловый

5 Электрооборудование

Монтажная схема Hydronic M-II – 12 В / 24 В, Нормальное исполнение и исполнение ADR





5 Электрооборудование

Спецификация монтажных схем элементов управления EasyStart R⁺ / EasyStart R / EasyStart T и EasyStart T – ADR

- 2.15.1 Датчик температуры внутри салона
(для EasyStart R⁺ входит в комплект поставки для EasyStart R и EasyStart T - опция)
- 2.15.9 Датчик наружной температуры
- 3.1.7 Кнопка „ВКЛ / ВЫКЛ“
- 3.1.16 Кнопочный выключатель радиуправления
- 3.2.15 Часовое реле EasyStart T
- 3.3.9 Радиуправление EasyStart R
(стационарный элемент)
- 3.3.10 Радиуправление EasyStart R⁺
(стационарный элемент)
- 3.6.1 Переходный кабель
- 3.8.3 Антенна
- с) Клемма 58 (освещение)
- е) Подключение часового реле EasyStart T
- g) Вынесенная кнопка „ВКЛ / ВЫКЛ“ (опция)
- х) Перемычка ADR

Обратить внимание!





- Часы / дистанционное радиуправление необходимо подключить согласно монтажным схемам (стр. 36 – 39).
- Изолировать неиспользуемые концы проводки.
- Штекеры и корпуса розеточных частей соединителей показаны со стороны входа проводки.

Цветовые обозначения проводов на монтажных схемах

- sw = черный
- ws = белый
- rt = красный
- ge = желтый
- gn = зеленый
- vi = фиолетовый
- br = коричневый
- gr = серый
- bl = синий
- li = лиловый






5 Электрооборудование

Монтажная схема органа управления EasyStart R+









Монтажная схема органа управления EasyStart R



5 Электрооборудование

Монтажная схема органа управления EasyStart T





Монтажная схема органа управления EasyStart T – ADR

